

Michat Électronique

NetIO-8 – StandardIO Installation, configuration et utilisation



Version document	Version logiciel	Date	Objet
V1.0	V1.00	18/09/2015	Création du document - JYB
V1.1	V1.10	01/02/2016	Ajout du pilotage des sorties drain ouvert par le protocole Trafic
V1.2	V1.11	01/09/2017	Ajout de la sauvegarde et la restauration des paramètres



Sommaire

1. P	résentation du module	4
	1.1. Connexions et indicateurs du module	4
	1.2. Connexion de l'alimentation	5
	1.3. Connexion de l'interface Ethernet 10/100	5
	1.4. Connexion des entrées	6
	1.5. Connexion des sorties de comptage	7
	A. Connexion à une Amandyn (ICPU2) ou une Amandyn 2	7
	B. Connexion à une Amandyn 3	7
	1.6. Connexion des sorties drain ouvert	8
	A. Diode de roue libre	8
	B. Pliotage d'un relais (ou d'une charge inductive)	٥
	C. Pliolage d'ulle charge non inductive	9 0
	1.7. Solues a dimension do la sortio ± 5	9 0
	B. Connexion de la sortie ±3.31/	9 10
	1.8 I EDs indicatrices externes	10
	1.9 Contrôles et indicateurs présents à l'intérieur du module	11
	A DII switch de configuration	12
	B. Bouton RESET	12
~ =		
2. F	Onctionnement du systeme	13
	2.1. Generation d evenements de comptage	13
	A. Evenements de comptage physiques	13
	D. Evenements de comptage IP	13
	2.2 Serveur Modbus TCP	13
	A Connexions TCP	14
	B Lecture de l'état des entrées	14
	C. Lecture et pilotage des sorties drain ouvert	14
	2.3. Pilotage Trafic	14
~ ~	e se de la companya de la compa	4 5
3. C	onfiguration du module	15
	2.2 Identification	10
	3.2. Identification	10
	3.4 Sauvegarde des paramètres	17
	3.5 Redémarrage du module à distance	17
	3.6 Déconnexion de l'interface Web	18
	3.7. Paramètres supplémentaires	18
	3.8. Modules Amandyns	19
	A. Choix du module Amandyn	19
	B. Paramètres du module Ámandyn	20
	C. Compteurs IP et entrées associés	20
	3.9. Compteurs IP	21
	A. Choix du compteur IP	22
	B. Paramètres du compteur IP	22

Page 2 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.2 – 01/09/2017



C. Entrées	associées	22
3.10. Compteurs	s physiques	23
3.11. Entrées		24
A. Choix de	e l'entrée	24
B. Paramèt	tres de l'entrée	25
C. Événem	ents pour les compteurs physiques	25
D. Événem	ents pour les compteurs IP	25
3.12. Sorties rela	ais	26
A. Choix du	u relais	26
B. Paramèt	tres du relais	27
C. Message	e Trafic	27
3.13. Serveur Mo	odbus	28
A. Paramèt	tres du serveur	28
B. Connexi	ions inactives	28
3.14. Protocole 7	TRAFIC	29
A. Paramèt	tres généraux	29
B. Paramèt	tres IP	29
3.15. État du sys	stème	
3.16. Tests		
A. Ping		
B. Sorties r	relais	33
C. Sorties of	de comptage	33
3.17. Paramètres	s réseau	33
A. Débit de	e la connexion Ethernet	34
B. Utilisatio	on des paramètres par défaut	34
C. Nouveau	ux paramètres réseau	34
3.18. Modificatio	n de l'identifiant et du mot de passe	35
3.19. Réinitialisa	ation des paramètres	
1 Mise à jour du fi	rmware	40
1 1 Chargemen	nt du firmware	40
1.2 Application	a de la mise à jour	40 /1
1.2. Application	age du module	۲۲ 11/
1.1 Conservati	ion des paramètres	
	on des parametres	
5. Protocole d'évér	nements de comptage IP	43
5.1. Paramètres	s de la liaison réseau	43
5.2. Contenu de	e la trame	43
A. Çaractèr	res ASCII hexadécimaux	43
B. Evénem	ients de comptage	43
C. Format o	général des trames	44
5.3. Exemples of	de trames	44



1. Présentation du module

Le module NetIO-8 est un module de d'entrées sorties disposant de :

- Huit entrées contact sec isolées avec anti-rebond numérique
- Douze sorties de comptage TTL 5V (six sorties de décrément et six sorties d'incrément)
- Six sorties drain ouvert pour le pilotage de relais
- Une interface Ethernet 10/100 Mbps

Le module NetIO-8 permet de lier ses entrées à des événements de comptage physiques (sorties de comptage TTL) ou IP pouvant être transmis à un système de comptage (Amandyn).

Il propose également un serveur Modbus TCP permettant l'accès à l'état des entrées et le pilotage des sorties collecteur ouvert.

La configuration du module se fait à l'aide d'une interface Web embarquée.

1.1. Connexions et indicateurs du module



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 4 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.2 – 01/09/2017



1.2. Connexion de l'alimentation

Le module NetIO-8 s'alimente via le bornier d'alimentation avec une tension de 10 à 30V DC. La consommation maximale est de 5W.

Une borne supplémentaire est disponible pour connecter la terre.



🔺 La connexion à la terre est conseillée

Toujours mettre le module hors tension avant ouverture ou intervention sur le câblage.

1.3. Connexion de l'interface Ethernet 10/100

Le module NetIO-8 doit être connecté soit à un équipement réseau terminal (PC, module Amandyn, ...) à l'aide d'un câble Cat. 5e croisé, soit à un équipement de communication réseau (hub, switch, ...) à l'aide d'un câble Cat. 5e droit.



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23

Page 5 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.2 - 01/09/2017



1.4. Connexion des entrées

Le module NetIO-8 dispose de huit entrées contact sec isolées. Chaque entrée comporte une broche numérotée et un commun (C).

Par exemple, l'entrée 1 se câble de la façon suivante :



A Ne jamais appliquer de potentiel sur les contacts secs.



1.5. Connexion des sorties de comptage

Le module NetIO-8 dispose de six sorties d'incrément et six sorties de décrément. Ce sont des sorties TTL 5V compatibles avec les entrées de comptage des modules Amandyn (ICPU2), Amandyn 2 et Amandyn 3.

A. Connexion à une Amandyn (ICPU2) ou une Amandyn 2

Le tableau suivant indique les connexions à réaliser entre le module NetIO-8 et une Amandyn (ICPU2) ou une Amandyn 2 pour relier les sorties de comptage :

NetlO-8		ICPU2 / Amandyn 2			NetlO-8		ICPU2 / Amandyn 2		
Bornier	Broche	Broche	Bornier		Bornier	Broche	Broche	Bornier	
TTL DEC OUTPUT	1	01] [1	07	AUXILIARY	
	2	02	AUXILIARY INPUTS	AUXILIARY INPUTS		2	08		
	3	03				3	09		
	4	04			INPUTS	TTL INC OUTPUT	4	10	INPUTS
	5	05					5	11	
	6	06				6	12		
	G	0V	-			G	0V	-	

B. Connexion à une Amandyn 3

Le tableau suivant indique les connexions à réaliser entre le module NetIO-8 et une Amandyn 3 pour relier les sorties de comptage :

NetlO	-8	Am	andyn 3
Bornier	Broche	Broche	Bornier
	1	IN01	
	2	IN02	
	3	IN03	AUXILIARY
TTL DEC OUTPUT	4	IN04	INPUTS
	5	IN05	
	6	IN06	
	G	GND	POWER OUT

NetlO	-8	An	nandyn 3
Bornier	Broche	Broche	Bornier
	1	IN07	
	2	IN08	
	3	IN09	AUXILIARY
TTL INC OUTPUT	4	IN10	INPUTS
	5	IN11	
	6	IN12	
	G	GND	POWER OUT

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 7 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.2 – 01/09/2017



1.6. Connexion des sorties drain ouvert

Le module NetIO-8 dispose de six sorties drain ouvert. Elles permettent de piloter des relais ou tout autre système ne consommant pas plus de 50mA avec une alimentation continue ne dépassant pas 30V.

A. Diode de roue libre

Chaque sortie drain ouvert dispose d'une diode de roue libre. Les cathodes des diodes sont toutes reliées à la broche *D* du connecteur des sorties drain ouvert. Cette diode permet de protéger le transistor de sortie lors du pilotage d'un relais (ou d'une charge inductive). Elle n'a pas d'utilité dans les autres cas.

B. Pilotage d'un relais (ou d'une charge inductive)

Le pilotage d'un relais nécessite une alimentation externe continue adaptée à sa bobine (mais ne dépassant pas 30V).

La broche *D* doit être connectée au positif de l'alimentation pour que la diode de roue libre puisse protéger le transistor de sortie.



▲ La connexion de la broche au positif de l'alimentation D est impérative. ▲ Ne jamais utiliser d'alimentation alternative (AC) sur les sorties drain ouvert.



Page 9

C. Pilotage d'une charge non inductive

Le pilotage d'une charge non inductive nécessite une alimentation externe continue ne dépassant pas 30V.



A Ne jamais utiliser d'alimentation alternative (AC) sur les sorties drain ouvert.

1.7. Sorties d'alimentation auxiliaire

Le module NetIO-8 dispose de deux sorties d'alimentation auxiliaire : une en +5V et une en +3,3V limitées à 20mA.

A. Connexion de la sortie +5V

L'alimentation auxiliaire +5V est disponible entre les broches +5 et G :



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS - ZA LES REVOLS -Web : http://www.michat.com 26540 MOURS SAINT EUSEBE - France email : info@michat.com Tel: +33 (0)475 71 74 23 Version : 1.2 - 01/09/2017



B. Connexion de la sortie +3,3V

L'alimentation auxiliaire +3,3V est disponible entre les broches +3 et G :

	000
TIL DEC OUTPUT TIL INC OUTPUT	G to to RN45 AUX SUPPLY 10/100 Ethernet MAX 20mA
OK ERROR 1 2 3 4 5 6 7 8	
DRY CONTACT ONLY - DO NOT APPLY ANY VOLTAGE DIGITALY DEBOUNCED - 8CH. OPTO-ISOLATED INPUTS	MAX 30V DC 50mA OPEN DRAIN OUTPUTS POWER SUPPLY 18-30V DC G D 1 2 3 4 5 5 A

Vers le système à alimenter

1.8. LEDs indicatrices externes

Dix LEDs sont présentes en façade du module NetIO-8 :

- La LED OK, de couleur verte, clignote pour indiquer que le module est sous tension et fonctionne correctement
- La LED ERROR, de couleur rouge, clignote rapidement au démarrage si les paramètres ne sont pas valides et doivent être réinitialisés.
- Les LEDs 1 à 8, de couleur jaune, s'allument lorsque l'entrée correspondante est activée.

De plus, deux LEDs sur l'embase Ethernet (RJ45) indiguent l'état de la connexion réseau :

- La LED *Link*, de couleur jaune, indique que la liaison Ethernet est active. •
- La LED Activity, de couleur verte, émet un flash chaque fois qu'un paquet de • données est reçu ou transmit sur l'interface Ethernet.



1.9. Contrôles et indicateurs présents à l'intérieur du module

Certains contrôles et indicateurs nécessitent d'ouvrir le module afin d'être manipulés. Le schéma suivant indique la position de ces différents éléments.

▲ Toujours mettre le module hors tension avant ouverture.

🔺 Une haute tension peut être présente dans la zone indiquée en rouge.



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 11 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.2 – 01/09/2017



Page 12



A. DIL switch de configuration

Le switch n°1 permet de rétablir les paramètres réseau par défaut, à savoir :

- Adresse IP : 192.168.1.9
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 •
- Passerelle par défaut : 192.168.1.1
- L'adresse MAC par défaut est différente pour chaque module
- Débit : Auto négociation

Le switch n°2 permet de désactiver l'interface Web de configuration du module.

> Il est nécessaire de redémarrer le module après avoir changé la configuration des switchs.

B. Bouton RESET

Un appui sur ce bouton force le redémarrage du module sans avoir à débrancher l'alimentation principale.



2. Fonctionnement du système

2.1. Génération d'événements de comptage

Le module NetIO-8 permet de générer des événements de comptage en fonction de l'état de ses entrées.

Ces événements peuvent être de deux types :

- Événements physiques
- Événements IP

A. Événements de comptage physiques

Les événements de comptages physiques peuvent être générés sur six compteurs différents.

Chacun cde ces compteurs est associé à une sortie d'incrément et une sortie de décrément qui transmettent les événements au système de comptage (voir paragraphe 1.5 page 7).

Chaque événement prend la forme d'une impulsion de 4ms sur la sortie correspondante.

B. <u>Événements de comptage IP</u>

Les événements de comptage IP peuvent être générés sur huit compteurs au maximum.

Chaque compteur dispose d'un identifiant (de 0 à 255) et est associé avec un module de comptage Amandyn.

Les événements de comptage sont transmis au système de comptage par un protocole UDP (voir paragraphe 5 page 43).

C. Entrées de comptage

Chaque entrée de comptage peut être configurée pour générer un événement de comptage (incrément ou décrément) sur chaque compteur disponible.

Il est également possible de configurer une entrée pour qu'elle ne génère aucun événement de comptage.

2.2. Serveur Modbus TCP

Le module NetIO-8 intègre un serveur Modbus TCP permettant de lire l'état de ses entrées et de piloter ses sorties drain ouvert.



A. <u>Connexions TCP</u>

A.1. Nombre de connexions simultanées

Le module autorise dix connections TCP simultanées pour le serveur Modbus. Si ces dix connexions sont utilisées, toute nouvelle connexion sera rejetée.

A.2. Fermeture de connexions inactives

Il est possible de forcer la fermeture d'une connexion Modbus TCP cliente après un délai d'inactivité allant de 10 secondes à 12 heures (43200 secondes).

Cette fonction peut être utile pour fermer des connexions TCP perdues par le client suite à un redémarrage brutal ou un problème de réseau afin de permettre à d'autres clients de se connecter.

B. Lecture de l'état des entrées

L'état de chacune des huit entrées peut être lu en utilisant la fonction Modbus 2 (*Read Discrete Inputs*).

L'état de l'entrée 1 est disponible à l'adresse 0. L'état des entrées suivantes sont disponibles sur les adresses suivantes jusqu'à l'état de l'entrée 8 qui est sur l'adresse 7.

C. Lecture et pilotage des sorties drain ouvert

L'état de chacune des six sorties drain ouvert peut être lu en utilisant la fonction Modbus 1 (*Read Coils*). Il peut être modifié en utilisant la fonction Modbus 5 (*Write Single Coil*) ou 15 (*Write Multiple Coils*).

L'état de la sortie 1 est disponible à l'adresse 0. L'état des sorties suivantes sont disponibles sur les adresses suivantes jusqu'à l'état de la sortie 6 qui est sur l'adresse 5.

2.3. Pilotage Trafic

Les sorties drain ouvert peuvent également être pilotées à l'aide du protocole Trafic.

La sortie sera activée sur réception d'un message configuré dans le module NetlO ou d'une trame de fermeture du relais (contrôle 'X' avec le caractère '0' dans les données).

Si un autre message ou une trame d'ouverture du relais (contrôle 'X' avec le caractère '1' dans les données) est reçue, la sortie sera désactivée.



3. Configuration du module

Le module NetIO-8 se configure entièrement à l'aide d'une interface Web embarquée accessible via un simple navigateur Web.

Pour y accéder, il suffit d'entrer l'adresse IP du module dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du module, sélectionnez le mode « paramètres IP par défaut » à l'aide des switchs de configuration (voir paragraphe 0 page 12), redémarrez le module et saisissez l'adresse 192.168.1.9 (votre ordinateur doit avoir une adresse dans le même réseau pour que cela fonctionne).

N'oubliez pas de remettre le module en mode de fonctionnement « normal » (voir paragraphe 0 page 12) une fois la configuration terminée.

3.1. Interface Web désactivée

Si l'interface de configuration Web est désactivée par la configuration des switchs du module (voir paragraphe 0 page 12), toute requête HTTP sur le module renverra la page suivante :



3.2. Identification

Pour accéder à l'interface Web, il est, tout d'abord, nécessaire de s'identifier :

	Identification
Identifiant : Mot de passe :	
Réinitialiser Valider	
Votre navigateur doit accepter les cookies pour que l'identification	ofonctionne

Par défaut, l'identifiant et le mot de passe sont :

- Identifiant : admin
- Mot de passe : **admin**

Ils pourront être changés par la suite (voir paragraphe 3.18 page 35).

En cas d'erreur dans l'identifiant ou le mot de passe, la page suivante s'affiche :





Dans le cas contraire, le menu principal de l'interface s'affiche.

- Votre navigateur doit accepter les cookies afin que le système d'identification fonctionne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la documentation de votre navigateur pour savoir comment les activer.
- Il n'existe aucun moyen de récupérer un identifiant ou un mot de passe perdu. En cas d'oubli de l'identifiant ou du mot de passe, merci de contacter votre installateur ou votre revendeur pour débloquer le système.

3.3. Menu principal

Le menu principal de l'interface de configuration Web est une page permettant d'accéder aux différents sous-menus de configuration :



On y retrouve également, le nom du logiciel, sa version et sa date de parution en pied de page.



3.4. Sauvegarde des paramètres

Sur chaque page de sous-menu, sont présents deux boutons :

- Réinitialiser
- Enregistrer •

Le premier permet de remettre les valeurs de départ dans le formulaire.

Le second permet d'envoyer les données saisies au module NetIO-8. Si elles sont valides, le module va les sauvegarder et afficher la page suivante avant de revenir au menu principal:



Si les données ne sont pas valides, le module va les ignorer et afficher cette page d'erreur :

	Paramètres invalides		
Les paramètres fournis ne sont pas valides et n'ont pas été sauvegardés.			
Retour au menu			

3.5. Redémarrage du module à distance

L'option « Redémarrage » du menu principal permet de redémarrer le module à distance si un paramètre n'a pas été pris correctement en compte. Durant le redémarrage la page suivante s'affiche :



Une fois l'afficheur redémarré, le menu principal s'affiche automatiquement.



Page 18

3.6. Déconnexion de l'interface Web

L'option « Déconnexion » du menu principal permet de se déconnecter de l'interface de configuration Web. La page suivante s'affiche :



On peut également clore la connexion en fermant toutes les fenêtres du navigateur.

3.7. Paramètres supplémentaires

Les paramètres avancés du module ne sont pas affiché par défaut. Pour y accéder, il faut se rendre dans le menu « Plus de paramètres » :

	Plus de paramètres		
🗌 Afficher les paramètres avancés			
Les paramètres supplémentaires seront affichés jusqu'à la fin de la session (déconnexion ou fermeture du navigateur).			
Réinitialiser Enregistr	er		
Retour au menu			

Pour activer l'accès aux paramètres avancés, il faut cocher la case « Afficher les paramètres avancés » et enregistrer les paramètres.

Le menu principal permettra désormais d'accéder aux paramètres avancés du module (paramètres réseau, identifiant/mot de passe et réinitialisation des paramètres)

Ces paramètres supplémentaires seront accessibles jusqu'à la fin de la session de configuration.

Une session de configuration commence lors de l'identification et se termine en se déconnectant ou en fermant le navigateur.



3.8. Modules Amandyns

L'option « Modules Amandyns » du menu principal permet de configurer la liaison avec les modules de comptages Amandyn pour les compteurs IP :

	Modules Amandyns
Choix du module Am	andyn
Amandyn à configurer : Amandyn 1 🔻	
Ajouter Supprimer	
Paramètres du modu	le Amandyn
Nom du module Amandyn : Amandyn 1	(31 caractères maximum)
Adresse IP : 192.168.1.100	
Passerelle spécifique : 192.168.1.1	
Utilisation d'un port spécifique	
• Port sécifique : 0	
Compteurs IP et enti	rées associés
Les compteurs IP et entrées suivants s	sont associés à ce module Amandyn :
Compteur IP 1	
 Entrées incrément : 	
Entrée 2	
• Entrees decrement :	
Réinitialiser Enregistre	
<u>Retour au menu</u>	

A. Choix du module Amandyn

Cette section permet de sélectionner le module Amandyn à configurer et d'ajouter et supprimer des modules Amandyn.



Une liste présente tous les modules Amandyn existants en les identifiant par leur nom. Pour choisir le module Amandyn à configurer, il suffit de sélectionner son nom dans le champ « Amandyn à configurer ».

Lors de la sélection d'un nouveau module Amandyn, toutes les modifications effectuées sur le module Amandyn courant sont perdues. Pour configurer plusieurs modules Amandyn à la suite, il faut valider les paramètres avec le bouton « Enregistrer » entre chaque module.

Le bouton « Ajouter » permet d'ajouter un nouveau module Amandyn. L'ajout d'un module Amandyn peut prendre quelques secondes. Le nouveau module Amandyn aura un nom du type « Amandyn X » où X est un nombre compris entre 1 et le nombre maximal de modules Amandyn supportés.

Le module NetlO-8 supporte jusqu'à huit modules Amandyn. Si ce nombre est atteint, le bouton « Ajouter » sera grisé.

Le bouton « Supprimer » permet de supprimer le module Amandyn sélectionné ainsi que tous les compteurs IP associés. Avant la suppression, une confirmation est demandée. La suppression d'un module Amandyn peut prendre quelques secondes.

Si aucun module Amandyn n'existe, le bouton « Supprimer » sera grisé.

A La suppression d'un module Amandyn entraine la suppression de TOUS les compteurs IP qui lui sont associés.

B. Paramètres du module Amandyn

Cette section permet de configurer les principaux paramètres du module Amandyn.

Le champ « Nom du module Amandyn » permet de donner un nom au module. Ce nom sera affiché dans la liste utilisée pour choisir le module à configurer.

Le champ « Adresse IP » permet de saisir l'adresse IP du module.

Le champ « Passerelle spécifique » permet de saisir l'adresse de la passerelle IP à utiliser pour accéder au module Amandyn si cette passerelle est différente de la passerelle par défaut configurée dans les paramètres IP du module NetIO-8 (voir paragraphe 3.17 page 33). L'utilisation de cette passerelle spécifique peut être activée ou désactivée à l'aide de la case « Utilisation d'une passerelle spécifique ».

Le champ « Port spécifique » permet de saisir le numéro du port UDP pour accéder au module Amandyn si celui-ci est différent du port par défaut (voir paragraphe 5.1 page 43). L'utilisation de ce port spécifique peut être activée ou désactivée à l'aide de la case « Utilisation d'un port spécifique ».

C. Compteurs IP et entrées associés

Cette section liste compteurs IP qui sont associés avec le module Amandyn. Ce sont les compteurs IP qui seront supprimés en même temps que le module.

De plus, les entrées qui vont générer des événements de comptage (incrément et décrément) pour chaque compteur associé sont listées.



3.9. Compteurs IP

L'option « Compteurs IP » du menu principal permet de configurer les compteurs IP pour lesquels le module Netlo-8 doit générer des événements de comptage :

	Compteurs IP
Choix du compteur IP	
Compteur IP à configurer : Compteur IP 1 👻	
Ajouter Supprimer	
Paramètres du compteur 1	P
Nom du compteur IP : Compteur IP 1 (31	caractères maximum)
Amandyn associée : Amandyn 1 🝷	
Identifiant de compteur : 0 (de 0 à 255)	
Entrées associées	
Entrées incrément :	
 Entrée 2 	
Entrées décrément :	
 Entrée 1 	
Réinitialiser Enregistrer	
Retour au menu	



A. Choix du compteur IP

Cette section permet de sélectionner le compteur IP à configurer et d'ajouter et supprimer des compteurs IP.

Une liste présente tous les compteurs IP existants en les identifiant par leur nom. Pour choisir le compteur IP à configurer, il suffit de sélectionner son nom dans le champ « Compteur IP à configurer ».

Lors de la sélection d'un nouveau compteur IP, toutes les modifications effectuées sur le compteur IP courant sont perdues. Pour configurer plusieurs compteurs IP à la suite, il faut valider les paramètres avec le bouton « Enregistrer » entre chaque compteur.

Le bouton « Ajouter » permet d'ajouter un nouveau compteur IP. L'ajout d'un compteur IP peut prendre quelques secondes. Le nouveau compteur IP aura un nom du type « Compteur IP X » où X est un nombre compris entre 1 et le nombre maximal de compteurs IP supportées.

▲ Le module NetIO-8 supporte jusqu'à huit compteurs IP. Si ce nombre est atteint, le bouton « Ajouter » sera grisé.

Le bouton « Supprimer » permet de supprimer le compteur IP sélectionné. Avant la suppression, une confirmation est demandée. La suppression d'un compteur IP peut prendre quelques secondes.

Si aucun compteur IP n'existe, le bouton « Supprimer » sera grisé.

B. Paramètres du compteur IP

Cette section permet de configurer les principaux paramètres du compteur IP.

Le champ « Nom du compteur IP » permet de donner un nom au compteur IP. Ce nom sera affiché dans la liste utilisée pour choisir le compteur à configurer.

Le champ « Amandyn associée » permet de sélectionner le module Amandyn auquel est associé le compteur IP.

Le champ « Identifiant de compteur » permet d'indiquer l'identifiant du compteur correspondant sur le module de comptage Amandyn.

C. Entrées associées

Cette section liste les entrées qui vont générer des événements de comptage (incrément et décrément) pour le compteur.



3.10. Compteurs physiques

L'option « Compteurs physiques » du menu principal permet de configurer le nom des compteurs physiques disponibles :

	Compteurs physiques	
Nom des col	mpteurs phy	vsiques
Compteur physique 1 :	Compteur physique 1	(31 caractères maximum)
Compteur physique 2 :	Compteur physique 2	(31 caractères maximum)
Compteur physique 3 :	Compteur physique 3	(31 caractères maximum)
Compteur physique 4 :	Compteur physique 4	(31 caractères maximum)
Compteur physique 5 :	Compteur physique 5	(31 caractères maximum)
Compteur physique 6 :	Compteur physique 6	(31 caractères maximum)
Réinitialiser Enregistrer		
<u>Retour au menu</u>		

Chaque ligne permet de configurer le nom d'un des compteurs physiques du module NetIO-8. Ce nom permettre d'identifier plus facilement le compteur en question.



3.11. Entrées

L'option « Entrées » du menu principal permet de configurer les entrées du module NetIO-8 :



A. Choix de l'entrée

Cette section permet de sélectionner l'entrée à configurer.

Une liste présente toutes les entrées disponibles en les identifiant par leur nom. Pour choisir l'entrée à configurer, il suffit de sélectionner son nom dans le champ « Entrée à configurer ».

Lors de la sélection d'une nouvelle entrée, toutes les modifications effectuées sur l'entrée courante sont perdues. Pour configurer plusieurs entrées à la suite, il faut valider les paramètres avec le bouton « Enregistrer » entre chaque entrée.



B. Paramètres de l'entrée

Cette section permet de configurer les principaux paramètres de l'entrée.

Le champ « Nom de l'entrée » permet de donner un nom à l'entrée. Ce nom sera affiché dans la liste utilisée pour choisir l'entrée à configurer.

Le champ « Événement de comptage sur » permet de sélectionner l'action à appliquer sur l'entrée (fermeture ou ouverture du contact sec) pour générer un événement de comptage.

C. Événements pour les compteurs physiques

Cette section permet de configurer l'événement de comptage que l'entrée doit générer sur chaque compteur physique disponible (aucun événement, incrément ou décrément).

D. Événements pour les compteurs IP

Cette section permet de configurer l'événement de comptage que l'entrée doit générer sur chaque compteur IP existant (aucun événement, incrément ou décrément).



3.12. Sorties relais

L'option « Sorties relais » du menu principal permet de configurer les sorties relais (drain ouvert) du module NetIO-8 :

	Sorties relais
Choix du relais	
Relais à configurer : Relais 1 🔻	
Paramètres du rela	ais
Nom du relais : Relais 1	(31 caractères maximum)
• Adresse TRAFIC : 48 (de 0) à 250)
Message Trafic	
Type d'éditeur : Simple Messsage : [PN]COMPLET	
[PN] Police normale [AL] [PL] Police large [CL]	Alternance [HE] Affichage de l'heure Clignotant [JS] Affichage du jour [DA] Affichage de la date
Réinitialiser Enregist	trer
<u>Retour au menu</u>	

A. Choix du relais

Cette section permet de sélectionner le relais à configurer.

Une liste présente tous les relais disponibles en les identifiant par leur nom. Pour choisir le relais à configurer, il suffit de sélectionner son nom dans le champ « Relais à configurer ».

Lors de la sélection d'un nouveau relais, toutes les modifications effectuées sur le relais courant sont perdues. Pour configurer plusieurs relais à la suite, il faut valider les paramètres avec le bouton « Enregistrer » entre chaque relais.



B. Paramètres du relais

Cette section permet de configurer les principaux paramètres du relais.

Le champ « Nom du relais » permet de donner un nom au relais. Ce nom sera affiché dans la liste utilisée pour choisir le relais à configurer.

Le champ « Pilotage par protocole Trafic » permet d'activer le pilotage du relais par le protocole Trafic.

Le champ « Adresse TRAFIC » permet de sélectionner l'adresse Trafic qui sera associée au relais.

C. Message Trafic

Cette section permet de configurer le message qui provoquera l'activation de la sortie relais.

Le champ « Type d'éditeur » permet de sélectionner le type d'éditeur à utiliser pour le message (correspondant au type d'afficheur auquel le message serait normalement destiné). Les possibilités sont :

- Simple
- Trichrome
- Couleur RVB
- Bi-ligne
- Bi-ligne trichrome

Le champ « Message » permet de saisir le message.



3.13. Serveur Modbus

L'option « Serveur Modbus » du menu principal permet de configurer le serveur Modbus TCP intégré :

	Serveur Modbus
Paramètres du serveur	
Adresse Modbus : 1 (de 1 à 247)	
Utilisation d'un port spécifique	
• Port sécifique : 502	
Connexions inactives	
Errmer les connexions inactives	
• Délais d'inactivité : 60 (de 10 à 4320	0 secondes)
Réinitialiser Enregistrer	
<u>Retour au menu</u>	

A. Paramètres du serveur

Cette section permet de configurer les paramètres d'accès au serveur Modbus TCP.

Le champ « Adresse Modbus » permet de sélectionner l'adresse du serveur Modbus (*Unit ID* pour le protocole Modbus TCP). Les trames envoyées avec une autre adresse Modbus seront ignorées.

Le champ « Port spécifique » permet de saisir un numéro de port TCP pour le serveur Modbus différent du port par défaut (502). L'utilisation de ce port spécifique peut être activée ou désactivée à l'aide de la case « Utilisation d'un port spécifique ».

B. Connexions inactives

Cette section permet de configurer la fermeture automatique des connexions Modbus TCP inactives.

La case « Fermer les connexions inactives » permet d'activer la fermeture automatique des connexions inactives (connexions sur lesquelles aucune requête n'a été reçue depuis un certain temps).



Le champ « Délais d'inactivité » permet de choisir le temps au bout duquel une connexion inactive sera automatiquement fermée si la fonction est activée.

3.14. Protocole TRAFIC

L'option « Protocole TRAFIC » du menu principal permet de configurer les paramètres des liaisons utilisées pour envoyer des ordres Trafic au module :

Protocole TRAFIC		
Paramètres généraux		
☑ Utilisation du XOR		
Paramètres IP		
Protocole de transport : UDP 🔹		
Port local : 13 (de 1 à 65535 ou 0 pour ne spécifier aucun port)		
Hôte distant : 0.0.0.0 (0.0.0.0 pour ne spécifier aucun hôte)		
Port distant : 0 (de 1 à 65535 ou 0 pour ne spécifier aucun port)		
Réinitialiser Enregistrer		
Retour au menu		

A. Paramètres généraux

Cette section permet de configurer les paramètres généraux du protocole Trafic.

La case « Utilisation du XOR » permet de choisir si l'on souhaite utiliser la somme de contrôle XOR pour la génération et la vérification des trames.

B. Paramètres IP

Cette section permet de configurer les paramètres de l'interface Trafic IP.

Le champ « Protocole de transport » permet de choisir le protocole de niveau transport qui sera utilisé par le module. Il peut s'agir des protocoles UDP (valeur par défaut) ou TCP (en mode client ou serveur).

Le protocole UDP permet d'envoyer et recevoir des paquets sans établir de connexion avec l'hôte distant.

Le protocole TCP nécessite, quant à lui, l'établissement d'une connexion avant de communiquer. Si le module est configuré en client, il établira automatiquement cette



connexion quand ce sera nécessaire, s'il est configuré en serveur, la connexion devra être établie par l'hôte distant. Le module ne peut gérer qu'une seule connexion TCP à la fois.

Le champ « Port local » permet de choisir le port UDP ou TCP local utilisé pour la communication sur l'interface Ethernet. Si le champ est à 0, un port est choisi automatiquement par le module au moment de l'initialisation de la connexion.

Le champ « Hôte distant » permet de spécifier l'adresse IP de l'hôte distant. Il est obligatoire en mode client TCP (i.e. il doit être différent de 0.0.0.0) afin de connaître l'adresse IP vers laquelle initier la connexion.

Il est facultatif en mode TCP serveur et UDP. Dans ce cas une valeur autre que 0.0.0.0 permettra de filtrer les connexions ou les datagrammes en n'acceptant que ceux en provenance de l'adresse spécifiée.

De plus, en UDP, il permet de spécifier l'adresse IP de l'hôte auquel devront être envoyés les datagrammes. S'il n'est pas spécifié (i.e. égal à 0.0.0.0), c'est l'adresse IP source contenue dans le dernier datagramme reçu qui sera utilisé comme adresse de destination. Aucune donnée ne pourra être envoyée tant qu'un datagramme n'aura pas été reçu.

Le champ « Port distant » permet de spécifier le port UDP ou TCP utilisé par l'hôte distant. Il est obligatoire en mode client TCP (i.e. il doit être différent de 0) afin de connaître le port vers lequel initier la connexion.

Il est facultatif en mode TCP serveur et UDP. Dans ce cas une valeur autre que 0 permettra de filtrer les connexions ou les datagrammes en n'acceptant que ceux en provenance du port spécifiée.

De plus, en UDP, il permet de spécifier le port utilisé par l'hôte auquel devront être envoyés les datagrammes. S'il n'est pas spécifié (i.e. égal à 0), c'est le port source contenu dans le dernier datagramme reçu qui sera utilisé comme port de destination. Aucune donnée ne pourra être envoyée tant qu'un datagramme n'aura pas été reçu.

3.15. État du système

L'option « État du système » du menu principal permet de visualiser l'état des différents éléments (Amandyns, entrées et sorties relais) configurés dans le module netIO-8 :





Pour chaque module Amandyn configuré, cette page indique :

- Le statut de la dernière communication avec le module
- Le nombre total de communications avec le module
- Le nombre de communications réussies
- Le nombre de communications échouées
- Le pourcentage de réussite

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 31 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.2 – 01/09/2017



Cette page indique également l'état de chaque entrée du module NetIO-8 (désactivée ou activée) et de chaque sortie relais (drain ouvert).

La page est rafraichie automatiquement toutes les dix secondes.

3.16. Tests

L'option « Tests » du menu principal permet d'accéder à divers tests :

	Tests
Paramètres du ping	
Adresse IP : 192.168.1.9	
Lancer le ping	
Test des sorties relais	
1. Relais 1 : Activer Désactiver	
2. Relais 2 : Activer Désactiver	
3. Relais 3 : Activer Désactiver	
4. Relais 4 : Activer Désactiver	
5. Relais 5 : Activer Désactiver	
6. Relais 6 : Activer Désactiver	
Test des sorties de comptage 1. Compteur physique 1 : Incrément Décrément	
2. Compteur physique 2 : Incrément Décrément	
3. Compteur physique 3 : Incrément Décrément	
4. Compteur physique 4 : Incrément Décrément	
5. Compteur physique 5 : Incrément Décrément	
6. Compteur physique 6 : Incrément Décrément	
<u>Retour au menu</u>	

A. Ping

Le test de Ping permet de vérifier la communication avec un autre appareil IP.

Pour démarrer le test, il suffit de saisir d'adresse IP de l'appareil IP à tester dans le champ « Adresse IP » et de cliquer sur « Lancer le ping ».



La page suivante s'affiche :

	Ping
Paramètres du ping	
• Adresse IP : 192.168.1.9	
Résultats du ping	
Dernier ping : réussi	
• Nombre total pings : 4	
 Nombre de pings réussis : 4 	
Nombre de pings échoués : 0	
• Pourcentage de réussite : 100%	
Retour au menu	

Elle indique le résultat et les statistiques du test. Elle est rafraichie automatiquement à chaque envoi de Ping (toutes les secondes).

B. Sorties relais

Il est possible de tester le fonctionnement de chaque sortie relais (drain ouvert).

Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Activer » ou « Désactiver » sur la ligne de la sortie à tester pour modifier l'état celle-ci.

C. Sorties de comptage

Il est possible de tester le fonctionnement de chaque sortie de comptage

Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Incrément » ou « Décrément » sur la ligne du compteur à tester pour générer une impulsion d'incrément ou de décrément pour celuici.

3.17. Paramètres réseau

L'option « Paramètres réseau » du menu principal permet de modifier les paramètres du réseau :



	Paramètres réseau
• Adresse IP : 192.168.1.9	
Masque de sous-réseau : 255.	255.255.0
• Passerelle par défaut : 192.168.	1.1
• Adresse MAC : 00:2A:3B:68:8F:94	ł
Débit : Auto negotiation	•
Réinitialiser Enregis	trer
<u>Retour au menu</u>	

Cet écran permet de configurer :

- l'adresse IP du module (par défaut 192.168.1.9)
- le masque de sous-réseau (par défaut 255.255.255.0)
- l'adresse de la passerelle par défaut (par défaut 192.168.1.1)
- l'adresse MAC
- le débit de la connexion Ethernet (par défaut Auto négociation)

A. Débit de la connexion Ethernet

Plusieurs options sont disponibles pour le débit de la connexion Ethernet :

- Auto négociation : auto-négociation Ethernet (option recommandée)
- 100BASE-TX full duplex : 100 Mbps en full duplex
- 100BASE-TX half duplex : 100 Mbps en half duplex
- 10BASE-T full duplex : 10 Mbps en full duplex
- 10BASE-T half duplex : 10 Mbps en half duplex

B. Utilisation des paramètres par défaut

Si la mention « Attention le module NetlO est en mode adresse par défaut ! » figure en bas de la page de configuration des paramètres réseau, le module est en mode paramètres réseau par défaut (voir paragraphe 0 page 12).

Les paramètres saisis seront enregistrés, mais ils ne seront utilisés qu'une fois que le module aura été repassé en mode de fonctionnement « normal » (voir paragraphe 0 page 12).

C. Nouveaux paramètres réseau

Si les paramètres réseau enregistrés sont différents des anciens, le message suivant s'affiche :





Il faut alors entrer la nouvelle adresse du module NetIO-8 afin d'avoir à nouveau accès à l'interface de configuration.

3.18. Modification de l'identifiant et du mot de passe

L'option « Identifiant/mot de passe » du menu principal permet de modifier les identifiants utilisés pour la connexion à l'interface de configuration Web :

Identifiant/mot de passe
 Identifiant : admin Ancien mot de passe :
Répétez le nouveau mot de passe :
Réinitialiser Enregistrer

Pour modifier ces paramètres :

- Saisissez le nouvel identifiant dans le champ « Identifiant » ou laissez l'ancien si vous ne souhaitez pas le changer
- Saisissez le mot de passe actuel dans le champ « Ancien mot de passe »
- Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ « Nouveau mot de passe »
- Répétez le nouveau mot de passe dans le champ « Répétez le nouveau mot de passe »
- Cliquez sur « Enregistrer »



3.19. Sauvegarde des paramètres

L'option « Sauvegarder les paramètres » du menu principal permet de récupérer un fichier contenant l'ensemble des paramètres du module (y compris les paramètres d'identification et dé réseau).

Une fois l'entrée de menu sélectionnée, le navigateur propose d'ouvrir ou d'enregistrer le fichier généré :





Page 37

3.20. Restauration des paramètres

L'option « Restaurer les paramètres » du menu principal permet d'envoyer un fichier contenant une configuration complète du module (y compris les paramètres d'identification et dé réseau) pour l'appliquer au module :

	Restaurer les paramètres	
Sélectionnez le fichier de paramètres (*.cfg) :		
Parcourir Aucun fichier sélectionné.		
Réinitialis	Enregistrer	
<u>Retour au menu</u>		

Ce fichier est généré avec l'option « Sauvegarder les paramètres » du menu principal (voir section 0 page 36).

Il faut sélectionner le fichier contenant la configuration (il a l'extension .cfg) et cliquer sur enregistrer :

	DCDUD - Partnume las anomitans a		– – ×
	() 1021681 26/narameRestore bt.	Q. Pacharchar	é » =
	🖉 Les plus visites 🥑 Debuter avec Firerox 🔊 A	la une 🧾 colorire 🔄 cartes electroniques 🛛	gy table ASCII »
	TRAFFIC SOLUTIONS Rest	aurer les param	ètres
	Sélectionnez le fichier de paramètres (*.cfg) :		
	Parcourir Aucun fichier sélectionné.		
	Réinitialiser Enregistre	r	
	<u>Retour au menu</u>		
🥹 Envoi du fichier			
🕞 🕞 🗸 🔰 🕨 configs		✓ 4 Rechercher dans : co	nfigs 🔎
Organiser 👻 Nouveau dossier		8== -	
E Bureau	^ Nom	Modifié le Type	
Projets	dcpu3TextDisplayParams.c	g 29/08/2017 15:54 Fichie	er CFG
퉬 Logiciels			
词 Bibliothèques	E		
Documents			
Murique	-		
Subversion			
😸 Vidéos			
🖳 Ordinateur			
🏭 Win7 (C:)			
Data (E:)	1965 (16)		
Projets_2017 (\\SERVEURMOU	JRS) (K:) +	III	• •
<u>N</u> om du fichie	er : dcpu3TextDisplayParams.cfg	▼ Tous les fichiers (*.*)	
		Ou <u>v</u> rir 🔽	Annuler

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS - ZA LES REVOLS -Web : http://www.michat.com 26540 MOURS SAINT EUSEBE - France email : info@michat.com Tel: +33 (0)475 71 74 23 Version : 1.2 - 01/09/2017



▲ Ne jamais charger un autre fichier qu'un fichier de configuration valide pour le module Multicom 2 et le firmware installé.

Le fichier de configuration est ensuite téléchargé vers le module via le navigateur Web, vérifié et appliqué. Cette étape peut prendre quelques dizaines de secondes.

Une fois les paramètres appliqués, le message suivant s'affiche :



Il faut alors entrer la nouvelle adresse du module afin d'avoir à nouveau accès à l'interface de configuration.

3.21. Réinitialisation des paramètres

L'option « Réinit. Des paramètres » du menu principal permet de réinitialiser tous les paramètres du module NetIO-8 (y compris les paramètres d'identification et du réseau).

La page de confirmation suivante s'affiche alors :

	Réinit. des paramètres	
Êtes vous sûr(e) de vouloir réinitialiser tous les paramètres du module NetIO (y compris les paramètres d'identification et du réseau) ?		
Oui		
<u>Retour au menu</u>		

Un clic sur « Oui » permet de confirmer l'action et lance la réinitialisation de tous les paramètres. La page suivante s'affiche ensuite :



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 38 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.2 - 01/09/2017



Retour au menu

Il faut alors entrer l'adresse par défaut du module (192.168.1.9) afin d'avoir à nouveau accès à l'interface de configuration.

Un clic sur « Non » permet d'infirmer l'action et annule la réinitialisation des paramètres. La page suivante s'affiche avant un retour au menu principal :

Les paramètres n'ont pas été réinitialisés.



4. Mise à jour du firmware

Le firmware des modules NetIO-8 peut être mis à jour via l'interface Web.

4.1. Chargement du firmware

Dans le menu principal de l'interface Web, l'option « Mise à jour » permet de charger un nouveau firmware :

MICHAT	Mise à jour
Sélectionnez le fichier binaire du firmware (*.bin) :	
Parcourir_ Aucun fichier sélectionné.	
Réinitialiser Enregistrer	
Retour au menu	
NetIO - StandardIO V1.00 03/03/2015	

Il faut sélectionner le fichier contenant le firmware (il a l'extension .bin) et cliquer sur enregistrer :

DCPU3 : M	lise à jour +		
🗲 🕑 192.1	168.1.10/update.htm 🛛 🤊 🖓 -	Google 🔎 🖡 🏫 🏠 自 » 🔳	
	altés 🥘 Déhatas aura Eisefau 💊 à la una 📑		
🔄 Les plus vis	sites 😈 Debuter avec Firefox 🔊 A la une 📑	coldrife 🔄 cartes electroniques 🖂 table ASCI	
	HAT	Mise à jour	
Sélection	Sélectionnez le fichier binaire du firmware (*.bin) :		
Parcour	rir_] Aucun fichier sélectionné.		
	Réinitialiser Enregistrer		
Retour au	u menu		
Envoi du fichier		22	
	J3 DisplaySoft	✓ ↓↓ Rechercher dans : DCPU3 Dis	
	- 1 /		
Organiser Nouveau dossier		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Subversion	* Nom	Modifié le Type	
M Vidéos	DCPU3_DisplaySoft_v50.bin	11/09/2013 17:39 Fichier BIN	
· O-diastan	DCPU3_DisplaySoft_v51.bin	16/09/2013 10:49 Fichier BIN	
Winateur	DCPU3_DisplaySoft_v52.bin	25/09/2013 16:44 Fichier BIN	
Win7 (C:)	DCPU3_DisplaySoft_v53.bin	30/09/2013 11:18 Fichier BIN	
Data (E:)	DCPU3_DisplaySoft_v54.bin	30/10/2013 12:56 Fichier BIN	
Projets_2014 (\\SERVEUR410) (N:)	DCPU3_DisplaySoft_v60.bin	26/11/2013 12:58 Fichier BIN	
Projets_2013 (\\Serveur41o) (U:)	DCPU3_DisplaySoft_v61.bin	03/12/2013 11:15 Fichier BIN	
Projets_2012 (\\Serveur41o) (P:)	DCPU3_DisplaySoft_v62.bin	20/12/2013 16:53 Fichier BIN	
Projets_2011 (\\Serveur4To) (Q:)	DCPU3_DisplaySoft_v63.bin	07/01/2014 11:45 Fichier BIN	
Projets_2010 (\\Serveur4To) (R:)	DCPU3_DisplaySoft_v64.bin	14/01/2014 13:48 Fichier BIN	
Projets_2009 (\\Serveur4To) (S:)	DCPU3_DisplaySoft_v65.bin	14/02/2014 14:44 Fichier BIN	
🚽 Infographie (\\Serveur4To) (T:)	DCPU3_DisplaySoft_v66.bin	30/04/2014 14:10 Fichier BIN	
Commercial_Doc&Data (\\Serveur4To) (U:)	DCPU3 DisplaySoft v67.bin	12/05/2014 15:41 Fichier BIN	
Production_Doc&Data (\\Serveur4To) (V:)	versions.txt	12/05/2014 15:43 Fichier TXT	
🕎 Lib_Serveur (\\Serveur4To) (W:)	* • • III	4	
New de Cables		True les Cabine (CA)	
Nom du fichier :		Tous les fichiers (^.^) ▼	
		Ouvrir Annuler	

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 40 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.2 – 01/09/2017



▲ Ne jamais charger un autre fichier qu'un fichier de firmware pour le module NetIO-8. L'opération rendrait le module totalement inopérant et pourrait l'endommager.

Le firmware est ensuite téléchargé vers le module via le navigateur Web. Cette étape peut prendre quelques dizaines de secondes.

4.2. Application de la mise à jour

La page suivante s'affiche ensuite indiquant que l'application de la mise à jour est en cours :



Pendant cette opération les LEDs OK et ERROR clignotent très rapidement.

4.3. Redémarrage du module

Une fois la mise à jour appliquée, le module redémarre normalement. Si les paramètres du module ont été conservés durant la mise à jour, le menu principal s'affiche de nouveau dans le navigateur. Il est possible de vérifier la version du firmware du module dans le pied de page du menu principal de l'interface Web :



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23



Page 42

4.4. Conservation des paramètres

Suite à une mise à jour, les paramètres du module (y compris les paramètres du réseau et d'identification) peuvent être réinitialisés dans deux cas :

- Si le nouveau firmware est un logiciel totalement différent de l'ancien
- Si la nouvelle version du firmware est plus ancienne que la version • précédemment installée

Dans tous les autres cas les paramètres seront conservés.



5. Protocole d'événements de comptage IP

Ce protocole permet d'envoyer des événements de comptage entre une carte d'acquisition et un système de comptage en utilisant une liaison réseau.

5.1. Paramètres de la liaison réseau

Par défaut les trames d'événements de comptage sont envoyées vers le port UDP 30000 du système de comptage. Il est possible d'utiliser un autre port UDP si les deux systèmes communiquant l'autorisent.

5.2. Contenu de la trame

A. Caractères ASCII hexadécimaux

Certains champs de la trame sont composés de caractères ASCII hexadécimaux.

Ce sont les caractères '0' (code ASCII 0x30) à '9' (code ASCII 0x39) qui représentent les chiffres hexadécimaux 0 à 9 et les caractères 'A' (code ASCII 0x41) à 'F' (code ASCII 0x46) qui représentent les chiffres hexadécimaux A à F. Il est également possible d'utiliser les minuscules 'a' (code ASCII 0x61) à 'f' (code ASCII 0x66) pour représenter les chiffres hexadécimaux A à F.

B. <u>Événements de comptage</u>

Un événement de comptage s'applique à un compteur du système de comptage cible. Il peut s'agir d'une action d'incrément ou de décrément sur le compteur en question.

De plus, un événement peut regrouper jusqu'à 255 actions identiques (incrément ou décrément) sur un même compteur.

Chaque événement est représenté par un segment de cinq octets :

Identifiant	Type	Nombre
compteur	d'événement	d'actions

Champ	Longueur	Туре
Identifiant compteur	2 octets	Deux caractères ASCII hexadécimaux représentant l'identifiant du compteur concerné par l'événement de "00" (0) à "FF" (255)
Type d'événement	1 octet	Caractère 'l' (code ASCII 0x49) pour un incrément Caractère 'D' (code ASCII 0x44) pour un décrément
Nombre d'actions	2 octets	Deux caractères ASCII hexadécimaux le nombre d'incréments ou de décréments à appliquer de "01" (1) à "FF" (255)

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 43 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.2 - 01/09/2017



C. Format général des trames

Une trame d'événements de comptage peut contenir de 1 à 255 événements de comptage différents. Sa longueur varie entre 9 et 1279 octets

Une trame se compose comme suit :

STX	Nombre d'événements	Évé <mark>neme</mark> nt 1		Évé <mark>neme</mark> nt N	ETX
-----	------------------------	----------------------------	--	----------------------------	-----

Champ	Longueur	Туре
STX	1 octet	En tête de la trame. Il s'agit du code ASCII 0x02.
Nombre d'événements	2 octets	Deux caractères ASCII hexadécimaux représentant le nombre d'événements présents dans la trame de "01" (un événement) à "FF" (255 événements)
Événements 1 à N	N×5 octets	Segments d'événements (voir paragraphe 5.2.B page 43)
ETX	1 octet	Fin de la trame. Il s'agit du code ASCII 0x03.

5.3. Exemples de trames

Trame	Signification
<stx>0100I01<etx></etx></stx>	Un événement de comptage : • Un incrément sur le compteur 0
<stx>0107D02<etx></etx></stx>	Un événement de comptage : • Deux décréments sur le compteur 7
<stx>0301D0107l0208l01<etx></etx></stx>	 Trois événements de comptage : Un décrément sur le compteur 1 Deux incréments sur le compteur 7 Un incrément sur le compteur 8