

Michat Électronique

Multicom 2 – Generic Gateway Installation, configuration et utilisation

Version document	Version logiciel	Date	Objet
V1.0	V1.01	15/02/2013	Création du document - JYB
V1.1	V1.12	08/07/2014	Ajout des protocoles Winsp, ML Electronique et Skidata PGS - JYB
V1.2	V1.20	30/07/2014	Ajout du protocole Square System - JYB
V1.3	V1.30	14/04/2015	Ajout du protocole IEM et de la conservation des paramètres durant la mise à jour – JYB
V1.4	V1.40	11/01/2016	Ajout de l'interface à utiliser pour les cibles – JYB
V1.5	V1.50	14/03/2016	Ajout du protocole Amano – JYB
V1.6	V1.62	31/08/2017	Ajout de la sauvegarde et la restauration des paramètres
V1.7	V1.80	03/07/2017	Ajout des totalisateurs et du nom du module



Sommaire

1.	Présentation du module	5
	1.1. Connexions et indicateurs du module	5
	1.2. Connexion de l'alimentation	6
	1.3. Connexion de l'interface Ethernet 10/100	7
	1.4. Connexion de l'interface USB 2.0	7
	A. Installation des drivers	7
	B. Connexion du module	8
	1.5. Connexion de l'interface RS232	9
	1.6. Connexion de l'interface RS485	. 10
	1.7. LEDs indicatrices externes	. 10
	1.8. Contrôles et indicateurs présents à l'intérieur du module	. 11
	A. Cavalier de terminaison RS485	. 11
	B. DIL switch de configuration	. 11
	C. Bouton RESET	. 12
	D. Switch de mode de démarrage	. 12
2.	Fonctionnement de la passerelle	.13
	2.1. Les centrales	. 13
	2.2. Paramètres de communications avec les centrales	. 14
	A. Centrale Designa IP	. 14
	B. Centrale Designa série	. 14
	C. Centrale Skidata HostCom	. 14
	D. Centrale Générique IP	. 15
	E. Centrale Générique série	. 15
	F. Centrale ACS	. 15
	G. Centrale Parkeon	. 15
	H. Centrale Intraparc	. 15
	I. Centrale Parkhelp	. 16
	J. Centrale Afapark	. 16
	K. Centrale Thalès	. 16
	L. Centrale Scheidt & Bachmann IP	. 16
	M. Centrale Scheidt & Bachmann série	. 16
	N. Centrale WPS	.17
	O. Centrale WinSP (Schick)	.17
	P. Centrale ML Electronique	.17
	Q. Centrale Skidata PGS	.17
	R. Centrale Square System	. 17
	5. Certilale IEM	. 10 10
		. 10 10
	2.0. Los paros	18
	2.4. Los iotalisateurs	10
-		
3.	Configuration du module	20
	3.1. Interface Web desactivee	.20
	3.2. Idenuication	20

Page 2 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.7 – 03/07/2018



3.3. Menu principal	21
3.4. Sauvegarde des paramètres	22
3.5. Redémarrage du module à distance	22
3.6. Déconnexion de l'interface Web	23
3.7. Paramètres supplémentaires	23
3.8. Nom du module Multicom 2	24
3.9. Centrales	25
A. Choix de la centrale	26
B. Paramètres de la centrale	26
C. Paramètres spécifiques Skidata	26
D. Paramètres spécifiques IEM	27
E. Paramètres IP	27
F. Paramètres d'émission	27
G. Parcs associés	27
3.10. Parcs	28
A. Choix du parc	29
B. Paramètres du parc	29
C. Paramètres spécifiques WPS	30
D. Paramètres d'émission	30
3.11. Totalisateurs	30
A. Choix du totalisateur	31
B. Paramètres du totalisateur	31
C. Paramètres Générique	31
D. Parcs totalisés	31
3.12. Cibles	32
A. Choix de la cible	32
B. Paramètres de la cible	33
C. Paramètres IP	33
3.13. Paramètres série	34
3.14. Paramètres d'envoi	35
3.15. Statistiques des centrales	36
3.16. Statistiques ces totalisateurs	37
3.17. Statistiques des cibles	37
3.18. Ping	38
3.19. Paramètres réseau	39
A. Débit de la connexion Ethernet	39
B. Utilisation des paramètres par défaut	39
C. Nouveaux paramètres réseau	40
3.20. Modification de l'identifiant et du mot de passe	40
3.21. Sauvegardes des paramètres	41
3.22. Restauration des paramètres	42
3.23. Réinitialisation des paramètres	43
4. Mise à jour du firmware	45
4.1. Connexion du module en USB	45
4.2. Utilisation du logiciel Flash Loader Demonstrator	45
4.3. Redémarrage du module	48



4.4. Cor	servation des pa	mètres4	9
----------	------------------	---------	---



1. Présentation du module

La Multicom 2 est un module de conversion de protocole disposant de quatre interfaces de communication :

- Une interface Ethernet 10/100 Mbps
- Une interface USB 2.0 (port série virtuel)
- Une interface RS232
- Une interface RS485

La Multicom 2 (avec le logiciel Generic Gateway) permet de convertir les données transmises à l'aide d'un protocole péager propriétaire en protocole Générique Michat Électronique.

La configuration du module se fait à l'aide d'une interface Web embarquée.

1.1. Connexions et indicateurs du module





1.2. Connexion de l'alimentation

Le module Multicom 2 dispose de deux voies d'alimentation :

- Le bornier secteur avec une ligne 220-240V 50Hz
- Le port USB 2.0 s'il est relié à un ordinateur

Ces deux alimentations peuvent être connectées en même temps sans risque.

▲ La consommation sur le port USB étant environ de 200mA, le module Multicom 2 pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est alimenté par certains hubs USB ne disposant pas d'une alimentation externe.

Dans le cas d'une alimentation secteur, le module Multicom 2 nécessite une ligne 220-240V AC 50Hz. La consommation maximale est de 5VA.

Il est conseillé d'associer un disjoncteur et un parafoudre modulaire à l'alimentation du module Multicom 2.

La section des fils d'alimentation doit être de 0.75mm² au minimum, compte tenu de la présence du parafoudre. Prévoir une protection par fusible ou disjoncteur divisionnaire en amont de la ligne.

Le module Multicom 2 comporte une protection par fusible supplémentaire sur la phase (500mA Temporisé) située à l'intérieur du module lui-même (non remplaçable).



La connexion à la terre est impérative dans le cas où l'alimentation secteur est branchée.

A Toujours mettre le module hors tension avant ouverture ou intervention sur le câblage.

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 6 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.7 – 03/07/2018



1.3. Connexion de l'interface Ethernet 10/100

Le module Multicom 2 doit être connecté soit à un équipement réseau terminal (PC, autre module Multicom 2, ...) à l'aide d'un câble Cat. 5e croisé, soit à un équipement de communication réseau (hub, switch, ...) à l'aide d'un câble Cat. 5e droit.



1.4. Connexion de l'interface USB 2.0

A. Installation des drivers

Avant de connecter le module Multicom 2 à un ordinateur par USB, il est nécessaire d'installer ses drivers.

S'ils ne vous ont pas été fournis avec le module, ces drivers sont disponibles à cette adresse : <u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u> (choisir la version Windows exécutable disponible dans la colonne « Comments »).



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 7 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.7 – 03/07/2018



Une fois les drivers téléchargés, lancer l'installation. Celle-ci s'exécute dans une fenêtre d'invite de commande.

C:\DOCUME-1\ERICMI-1\LOCALS-1\Temp\DPInst_Monx86.exe	_ 🗆	×
32-bit OS detected "C:\DOCUME~1\ERICMI~1\LOCALS~1\Temp\DPInstx86.exe" Installing driver.		
		-

B. Connexion du module

Le module Multicom 2 doit ensuite être connecté à un ordinateur ou un hub USB à l'aide d'un câble USB de type A bers B.

Cette connexion peut également servir d'alimentation au module. Pour plus d'informations, voir le paragraphe 1.2 page 6.



Elle doit être reconnue et un nouveau port COM doit être créé (visible dans le gestionnaire de périphériques sous le nom « USB Serial Port »).





1.5. Connexion de l'interface RS232

L'interface RS232 du module Multicom 2 se compose des deux signaux de données deux signaux (TX et RX) et d'une masse. Elle ne supporte aucun contrôle de flux.

Le signal TX doit être relié au signal RXD de l'appareil à connecter. Le signal RX doit, lui, être relié au signal TXD de ce même appareil. Enfin les masses des deux appareils doivent être connectées ensemble.



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 9 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.7 – 03/07/2018



1.6. Connexion de l'interface RS485

L'interface RS485 permet de connecter le module Multicom 2 sur un bus RS485 une paire (half duplex).

Les signaux A et B doivent être connectés à une paire (celle à laquelle sont connectés les signaux A (ou TX+/RX+) et B (ou TX-/RX-) des autres appareils du bus).

Attention à la polarité des signaux A et B.

Le signal GND peut être connecté au blindage du câble ou à une seconde paire (à laquelle ne sont connectées que les masses des autres appareils).



1.7. LEDs indicatrices externes

Trois LEDs présentes en façade du module Multicom 2 :

- La LED *STATUS*, de couleur jaune, clignote pour que le module est sous tension et fonctionne correctement
- La LED *RXD*, de couleur verte, émet un flash chaque fois qu'une donnée est reçue
- La LED *TXD*, de couleur rouge, émet un flash chaque fois qu'une donnée est transmise

De plus, deux LEDs sur l'embase Ethernet (RJ45) indiquent l'état de la connexion réseau :

- La LED *Link*, de couleur jaune, indique que la liaison Ethernet est active.
- La LED *Activity*, de couleur verte, émet un flash chaque fois qu'un paquet de données est reçu ou transmit sur l'interface Ethernet.



1.8. Contrôles et indicateurs présents à l'intérieur du module

Certains contrôles et indicateurs nécessitent d'ouvrir le module afin d'être manipulés. Le schéma suivant indique la position de ces différents éléments.

A Toujours mettre le module hors tension avant ouverture.

🛦 Une haute tension peut être présente dans la zone indiquée en rouge.



A. Cavalier de terminaison RS485

Un cavalier de terminaison doit être mis sur les équipements situés aux extrémités du bus RS485.

Il ne faut jamais le mettre sur les autres équipements.

B. DIL switch de configuration

Le switch n°1 permet de rétablir les paramètres réseau par défaut, à savoir :

- Adresse IP : 192.168.1.7
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.1.1
- L'adresse MAC par défaut est différente pour chaque module
- Débit : Auto négociation

Le switch n°2 permet de désactiver l'interface Web de configuration du module.

• Il est nécessaire de redémarrer le module après avoir changé la configuration des switchs.



Page 12

C. Bouton RESET

Un appui sur ce bouton force le redémarrage du module sans avoir à débrancher l'alimentation principale.

D. Switch de mode de démarrage

Ce switch est utilisé pour mettre à jour le firmware du module Multicom 2 (voir chapitre 4 page 45). En temps normal il doit être positionné sur NMAL.



2. Fonctionnement de la passerelle

La passerelle Générique est un système permettant de convertir les informations d'occupation des parcs fournies à l'aide d'un protocole péager propriétaire en informations transmises à l'aide du protocole Générique Michat Électronique.

2.1. Les centrales

Les centrales sont la source des informations d'occupation des parcs. Chaque centrale envoyant des informations à la passerelle Générique doit être connectée à une interface série du module Multicom 2 ou être accessible via le réseau (selon le type de protocole utilisé).

Un même module Multicom 2 peut recevoir des informations de plusieurs centrales de types différents. La seule limité étant liée au nombre d'appareils pouvant être connectés à chaque interface.

Les protocoles que la passerelle Générique peut utiliser pour communiquer sont :

- Designa (IP et série)
- Skidata HostCom (IP)
- Générique (IP et série)
- ACS (série)
- Parkeon (IP)
- Intraparc (IP) •
- Parkhelp (série)
- Afapark (série) •
- Thalès (IP)
- Scheidt & Bachmann (IP et série) •
- WPS (série)
- WinSP (Schick) (IP)
- ML Electronique (IP)
- Skidata PGS (série) •
- Square System (IP)
- IEM (IP) •
- Amano (série)

Chaque centrale va définir les paramètres de communication avec un équipement pouvant fournir des informations concernant l'état d'un ou plusieurs parcs.

Dans le cas d'une centrale utilisant un protocole série, il est également nécessaire de configurer les paramètres de communication de l'interface à laguelle elle est connectée afin que la liaison puisse être établie.

Une centrale peut être de type serveur. Ce type de centrale sera interrogé à intervalle régulier (avant chaque envoi des informations aux cibles) par la passerelle Générique afin de recevoir les informations concernant les parcs qui y sont associés. Les protocoles suivants sont utilisés avec des centrales de type serveur :



- Skidata HostCom
- Parkeon
- Intraparc
- Afapark
- WPS
- WinSP (Schick)
- ML Electronique
- Square System
- IEM

Les autres protocoles sont utilisés avec des centrales qui ne sont pas de type serveur. Ces centrales envoient automatiquement les informations concernant les parcs sans nécessiter de requête de la part de la passerelle Générique.

À chaque centrale peuvent être associés un ou plusieurs parcs.

Pour chaque centrale source est également définie une centrale cible (utilisant le protocole Générique IP) qui enverra les informations concernant les parcs associés aux cibles.

2.2. Paramètres de communications avec les centrales

Cette section décrit les paramètres de communication avec chaque type de centrale.

A. Centrale Designa IP

Les centrales Designa IP envoient automatiquement les informations des parcs à la passerelle Générique en UDP.

Le port UDP par défaut de la passerelle pour le protocole Designa IP est le 2103.

B. Centrale Designa série

Les centrales Designa série envoient automatiquement les informations des parcs à la passerelle Générique via une liaison série.

La liaison série est configurée par défaut à 9600 bauds, 8 bits de données, sans parité et un bit de stop.

C. Centrale Skidata HostCom

Les centrales Skidata (HostCom) nécessitent l'établissement une connexion TCP et l'envoi de requêtes par la passerelle Générique afin d'envoyer les informations des parcs.

Le port TCP par défaut des centrales Skidata est le 10200.

Le numéro d'installation est utilisé comme identifiant de centrale.

Une identification peut être requise par la centrale.



D. <u>Centrale Générique IP</u>

Les centrales Générique IP envoient automatiquement les informations des parcs à la passerelle Générique en UDP.

Le port UDP par défaut de la passerelle pour le protocole Générique IP est le 12.

E. <u>Centrale Générique série</u>

Les centrales Générique série envoient automatiquement les informations des parcs à la passerelle Générique via une liaison série.

La liaison série est configurée par défaut à 9600 bauds, 8 bits de données, sans parité et un bit de stop.

F. <u>Centrale ACS</u>

Les centrales ACS envoient automatiquement les informations des parcs à la passerelle Générique via une liaison série.

La liaison série est configurée par défaut à 9600 bauds, 8 bits de données, sans parité et un bit de stop.

Les centrales ACS n'ont pas de numéro de centrale.

Chaque parc correspond à un panneau déclaré dans la centrale ACS. Ce panneau ne doit comporter qu'un seul compteur sur cinq digits. L'identifiant de panneau est utilisé comme Identifiant de parc.

G. Centrale Parkeon

Les centrales Parkeon nécessitent l'établissement une connexion TCP par la passerelle Générique afin d'envoyer les informations des parcs.

Le port TCP par défaut des centrales Parkeon est le 2323.

Chaque nom de parc doit être du type "PXX" où XX représente l'identifiant de parc qui est configuré dans le module Multicom 2 (par exemple P01 pour le parc ayant l'identifiant 1 ou P12 pour le parc ayant l'identifiant 12).

Les centrales Parkeon n'ont pas de numéro de centrale.

H. Centrale Intraparc

Les centrales Intrapark nécessitent l'établissement une connexion TCP et l'envoi de requêtes par la passerelle Générique afin d'envoyer les informations des parcs.

Les informations des parcs sont ensuite envoyées à la passerelle Générique en UDP.

Les ports TCP et UDP par défaut des centrales Intraparc sont le 2000.

Le code ELODIE est utilisé comme identifiant de centrale.





Centrale Parkhelp 1

Les centrales Parkhelp envoient automatiquement les informations des parcs à la passerelle Générique via une liaison série.

La liaison série est configurée par défaut à 9600 bauds, 8 bits de données, sans parité et un bit de stop.

Les centrales Parkhelp n'ont pas de numéro de centrale.

L'adresse destination est utilisée comme identifiant de parc.

J. Centrale Afapark

Les centrales Afapark nécessitent l'envoi de requêtes Modbus par la passerelle Générique afin d'envoyer les informations des parcs.

La liaison série est configurée par défaut à 9600 bauds, 7 bits de données, parité paire et un bit de stop.

L'adresse Modbus est utilisée comme identifiant de centrale.

Le numéro du niveau est utilisé comme identifiant de parc.

K. Centrale Thalès

Les centrales Thalès envoient automatiquement les informations des parcs à la passerelle Générique en UDP.

Le port UDP par défaut de la passerelle pour le protocole Thalès est le 2500.

Les deux premiers caractères du numéro de parking sont utilisés comme identifiant de centrale.

Les deux autres caractères du numéro de parking sont utilisés comme identifiant de parc.

L. Centrale Scheidt & Bachmann IP

Les centrales Scheidt & Bachmann IP envoient automatiquement les informations des parcs à la passerelle Générique en UDP.

Le port UDP par défaut de la passerelle pour le protocole Scheidt & Bachmann IP est le 12.

M. Centrale Scheidt & Bachmann série

Les centrales Scheidt & Bachmann série envoient automatiquement les informations des parcs à la passerelle Générique via une liaison série.

La liaison série est configurée par défaut à 9600 bauds, 8 bits de données, sans parité et un bit de stop.



N. Centrale WPS

Les centrales WPS nécessitent l'envoi de requêtes par la passerelle Générique afin d'envoyer les informations des parcs.

La liaison série est configurée par défaut à 9600 bauds, 8 bits de données, sans parité et un bit de stop.

O. Centrale WinSP (Schick)

Les centrales WinSP (Schick) nécessitent l'établissement une connexion TCP et l'envoi de requêtes par la passerelle Générique afin d'envoyer les informations des parcs.

Le port TCP par défaut des centrales WinSP est le 7470.

Les centrales WinSP n'ont pas de numéro de centrale.

Chaque parc correspond à une enseigne déclarée dans la centrale WinSP. L'identifiant d'enseigne est utilisé comme Identifiant de parc.

P. Centrale ML Electronique

Les centrales ML Electronique nécessitent l'établissement une connexion TCP et l'envoi de requêtes par la passerelle Générique afin d'envoyer les informations des parcs.

Le port TCP par défaut des centrales ML Electronique est le 1001.

Les centrales ML Electronique n'ont pas de numéro de centrale.

Q. Centrale Skidata PGS

Les centrales Skidata (PGS) envoient automatiquement les informations des parcs à la passerelle Générique via une liaison série (système PGS en maitre).

La liaison série est configurée par défaut à 9600 bauds, 8 bits de données, sans parité et un bit de stop.

Les centrales Skidata (PGS) n'ont pas de numéro de centrale.

Chaque parc correspond à un afficheur déclaré dans la centrale Skidata. Le numéro de module est utilisé comme Identifiant de parc.

R. Centrale Square System

Les centrales Square System nécessitent l'envoi de requêtes Modbus TCP par la passerelle Générique afin d'envoyer les informations des parcs.

Le port TCP par défaut des centrales Square System est le 502 (part Modbus TCP par défaut).

L'adresse Modbus (Unit Identifier) est utilisée comme identifiant de centrale.



L'adresse du registre Modbus contenant la donnée est utilisée comme identifiant de parc.

S. Centrale IEM

Les centrales IEM nécessitent l'établissement une connexion TCP et l'envoi de requêtes par la passerelle Générique afin d'envoyer les informations des parcs.

Le port TCP par défaut des centrales IEM est le 1080.

Un préfixe de chemin doit être configuré pour chaque installation (de la forme /P1000/IEM).

T. Centrale Amano

Les centrales Amano envoient automatiquement les informations des parcs au mini Display Manager via une liaison série.

La liaison série est configurée par défaut à 2400 bauds, 8 bits de données, sans parité et un bit de stop.

Les centrales Amano n'ont pas de numéro de centrale.

Chaque parc correspond à un panneau déclaré dans la centrale Amano. L'identifiant de panneau permet de calculer l'identifiant de parc avec la formule suivante (l'identifiant de panneau est en hexadécimal et l'identifiant de parc en décimal) :

$$ID_{Parc} = ID_{Panneau} - 80Hex$$

2.3. Les parcs

Chaque parc contient les informations concernant l'état d'une zone de stationnement. Ces informations sont :

- L'état (libre, complet, fermé, ...)
- Le nombre de places libres

Chaque parc doit être associé à une centrale qui fournira les informations le concernant.

Les paramètres d'un parc dépendent fortement du protocole utilisé pour communiquer avec la centrale à laquelle il est associé.

2.4. Les totalisateurs

Chaque totalisateur permet de faire la somme de plusieurs parcs et de calculer pour l'ensemble :

- Un état (libre, complet, fermé, ...)
- Un nombre de places libres



Page 19

Le calcul du nombre de places libres est effectué en ajoutant le nombre de places libres de chaque parc totalisé à condition qu'il soit en état libre. Le nombre de place libre d'un parc dans un autre état (complet, fermé, message, éteint) n'est pas pris en compte.

Le calcul de l'état du totalisateur est fait de la façon suivante :

- Si au moins un des parcs totalisés est en état « libre », l'état du totalisateur sera « libre »
- Sinon, si au moins un des parcs totalisés est en état « complet », l'état du totalisateur sera « complet »
- Sinon, si au moins un des parcs totalisés est en état « fermé », l'état du totalisateur sera « fermé »
- Sinon, si au moins un des parcs totalisés est en état « message », l'état du totalisateur sera « message »
- Sinon, si au moins un des parcs totalisés est en état « éteint », l'état du • totalisateur sera « éteint »

Les parcs dont l'état n'est pas connu sont totalement ignorés.

2.5. Les cibles

Chaque cible définit les paramètres de communication avec un équipement recevant les informations des parcs au format Générique série ou IP (par exemple un module Amandyn).

À intervalle régulier, la passerelle envoie l'état de tous les parcs configuré (si cet état est connu) à toutes les cibles.

Par défaut, les trames Générique IP sont envoyées sur le port UDP 12 de chaque cible. Il est possible, pour chaque cible, de définir un port UDP différent (voir chapitre 3.12.C page 33).



3. Configuration du module

Le module Multicom 2 se configure entièrement à l'aide d'une interface Web embarquée accessible via un simple navigateur Web.

Pour y accéder, il suffit d'entrer l'adresse IP du module dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du module, sélectionnez le mode « paramètres IP par défaut » à l'aide des switchs de configuration (voir paragraphe 1.8.B page 11), redémarrez le module et saisissez l'adresse 192.168.1.7 (votre ordinateur doit avoir une adresse dans le même réseau pour que cela fonctionne).

N'oubliez pas de remettre le module en mode de fonctionnement « normal » (voir paragraphe 1.8.B page 11) une fois la configuration terminée.

3.1. Interface Web désactivée

Si l'interface de configuration Web est désactivée par la configuration des switchs du module (voir paragraphe 1.8.B page 11), toute requête HTTP sur le module renverra la page suivante :



3.2. Identification

Pour accéder à l'interface Web, il est, tout d'abord, nécessaire de s'identifier :

	Identification
Identifiant : Mot de passe :	
Réinitialiser Valider	
Votre navigateur doit accepter les cookies pour que l'identificati	ion fonctionne

Par défaut, l'identifiant et le mot de passe sont :

- Identifiant : admin
- Mot de passe : **admin**

Ils pourront être changés par la suite (voir paragraphe 3.20 page 40).

En cas d'erreur dans l'identifiant ou le mot de passe, la page suivante s'affiche :





Dans le cas contraire, le menu principal de l'interface s'affiche.

- Votre navigateur doit accepter les cookies afin que le système d'identification fonctionne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la documentation de votre navigateur pour savoir comment les activer.
- Il n'existe aucun moyen de récupérer un identifiant ou un mot de passe perdu. En cas d'oubli de l'identifiant ou du mot de passe, merci de contacter votre installateur ou votre revendeur pour débloquer le système.

3.3. Menu principal

Le menu principal de l'interface de configuration Web est une page permettant d'accéder aux différents sous-menus de configuration :



On y retrouve également, le nom du logiciel, sa version et sa date de parution en pied de page.

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – We 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23



3.4. Sauvegarde des paramètres

Sur chaque page de sous-menu, sont présents deux boutons :

- Réinitialiser
- Enregistrer

Le premier permet de remettre les valeurs de départ dans le formulaire.

Le second permet d'envoyer les données saisies au module Multicom 2. Si elles sont valides, le module va les sauvegarder et afficher la page suivante avant de revenir au menu principal :



Si les données ne sont pas valides, le module va les ignorer et afficher cette page d'erreur :

	Paramètres invalides		
Les paramètres fournis ne sont pas valides et n'ont pas été sauvegardés.			
Retour au menu			

3.5. Redémarrage du module à distance

L'option « Redémarrage » du menu principal permet de redémarrer le module à distance si un paramètre n'a pas été pris correctement en compte. Durant le redémarrage la page suivante s'affiche :



Une fois l'afficheur redémarré, le menu principal s'affiche automatiquement.



3.6. Déconnexion de l'interface Web

L'option « Déconnexion » du menu principal permet de se déconnecter de l'interface de configuration Web. La page suivante s'affiche :



On peut également clore la connexion en fermant toutes les fenêtres du navigateur.

3.7. Paramètres supplémentaires

Les paramètres avancés du module ne sont pas affiché par défaut. Pour y accéder, il faut se rendre dans le menu « Plus de paramètres » :

	Plus de paramètres	
🗌 Afficher les paramètres avancés		
Les paramètres supplémentaires seront affichés jusqu'à la fin de la session (déconnexion ou fermeture du navigateur).		
Réinitialiser Enregistrer		
Retour au menu		

Pour activer l'accès aux paramètres avancés, il faut cocher la case « Afficher les paramètres avancés » et enregistrer les paramètres.

Le menu principal permettra désormais d'accéder aux paramètres avancés du module (paramètres réseau, identifiant/mot de passe et réinitialisation des paramètres)

Ces paramètres supplémentaires seront accessibles jusqu'à la fin de la session de configuration.

Une session de configuration commence lors de l'identification et se termine en se déconnectant ou en fermant le navigateur.



3.8. Nom du module Multicom 2

L'option « Nom du module Multicom 2 » du menu principal permet d'éditer le nom qui apparait sur la page de connexion de l'interface Web. Si le nom est vide, il n'apparaitra pas sur la page de connexion :

	Nom du	module	Multicom	2
 Nom du modu 	le Multicom 2 :			
MC2 test JYB				
Réinitialiser Enregistrer				
Retour au menu				

Le champ « Nom du module Multicom 2 » permet d'éditer le nom que l'on souhaite donner au module.



3.9. Centrales

L'option « Centrales » du menu principal permet de configurer la liaison avec les centrales de péagers qui sont connectées au module Multicom 2 :

Choix de la centrale
Centrale à configurer : Centrale 1 👻
Ajouter Supprimer
Paramètres de la centrale
Nom de la centrale : Centrale 1 (31 caractères maximum)
Protocole : Générique 🔹
Interface : RS232 -
Identifiant de centrale : 0 (de o à 9999999)
Paramètres spécifiques Skidata
Identification activée
Prénom : (25 caractères maximum)
Nom : (25 caractères maximum)
Mot de passe : (25 caractères maximum)
Paramètres spécifiques IEM
Paramètres IP
Adresse IP : 192.168.1.100
Passerelle spécifique : 192.168.1.1
Utilisation d'un port spécifique
Port sécifique : 0
Paramètres d'émission
Identifiant de centrale (pour l'émission) : 0 (de 0 à 99)
Parcs associés
Les parcs suivants sont associés à cette centrale :
• Parc 1
Réinitialiser Enregistrer
Retour au menu

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 25 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.7 - 03/07/2018



Certains paramètres peuvent ne pas être accessibles (grisés) en fonction du protocole et de l'interface sélectionnée.

A. Choix de la centrale

Cette section permet de sélectionner la centrale à configurer et d'ajouter et supprimer des centrales.

Une liste présente toutes les centrales existantes en les identifiant par leur nom. Pour choisir la centrale à configurer, il suffit de sélectionner son nom dans le champ « Centrale à configurer ».

Lors de la sélection d'une nouvelle centrale, toutes les modifications effectuées sur la centrale courante sont perdues. Pour configurer plusieurs centrales à la suite, il faut valider les paramètres avec le bouton « Enregistrer » entre chaque centrale.

Le bouton « Ajouter » permet d'ajouter une nouvelle centrale. L'ajout d'une centrale peut prendre quelques secondes. La nouvelle centrale aura un nom du type « Centrale X » où X est un nombre compris entre 1 et 20.

Le module Multicom 2 supporte jusqu'à 20 centrales. Si ce nombre est atteint, le bouton « Ajouter » sera grisé.

Le bouton « Supprimer » permet de supprimer la centrale sélectionnée ainsi que tous les parcs associés. Avant la suppression, une confirmation est demandée. La suppression d'une centrale peut prendre quelques secondes.

Si aucune centrale n'existe, le bouton « Supprimer » sera grisé.

▲ La suppression d'une centrale entraine la suppression de TOUS les parcs qui lui sont associés.

B. Paramètres de la centrale

Cette section permet de configurer les principaux paramètres de la centrale.

Le champ « Nom de la centrale » permet de donner un nom à la centrale. Ce nom sera affiché dans la liste utilisée pour choisir la centrale à configurer.

Le champ « Protocole » permet de sélectionner le protocole à utiliser pour communiquer avec la centrale (voir paragraphe 2.1 page 13).

Le champ « Interface » permet de spécifier l'interface par laquelle on communiquera avec la centrale. Certaines options peuvent ne pas être disponibles en fonction du protocole utilisé.

Le champ « Identifiant de centrale » permet d'indiquer l'identifiant de la centrale dans le cas où le protocole sélectionné le gère.

C. <u>Paramètres spécifiques Skidata</u>

Cette section permet de configurer la fonction d'identification avec une centrale Skidata.



La case « Identification activée » permet d'activer ou désactiver cette fonction.

Si la fonction est activée, les champs « Nom », « Prénom » et « Mot de passe » permettent de saisir les identifiants de connexion.

D. Paramètres spécifiques IEM

Cette section permet de configurer les paramètres spécifiques aux centrales IEM. Il s'agit uniquement du préfixe du chemin du script (de la forme /P000/IEM).

E. Paramètres IP

Cette section permet de configurer les paramètres IP pour une centrale communiquant en Ethernet.

Le champ « Adresse IP » permet de saisir l'adresse IP de la centrale si celle-ci est de type serveur.

Le champ « Passerelle spécifique » permet de saisir l'adresse de la passerelle IP à utiliser pour accéder à une centrale de type serveur si cette passerelle est différente de la passerelle par défaut configurée dans les paramètres IP du module Multicom 2 (voir paragraphe 3.19 page 39). L'utilisation de cette passerelle spécifique peut être activée ou désactivée à l'aide de la case « Utilisation d'une passerelle spécifique ».

Le champ « Port spécifique » permet de saisir le numéro du port TCP ou UDP pour accéder à la centrale si celui-ci est différent du port par défaut (voir paragraphe 2.2 page 14). Ce port sera le port de la centrale si celle-ci est de type serveur ou le port du module Multicom 2 si la centrale n'est pas de type serveur. L'utilisation de ce port spécifique peut être activée ou désactivée à l'aide de la case « Utilisation d'un port spécifique ».

F. Paramètres d'émission

Cette section permet de configurer les paramètres utilisés pour émettre les données reçues de la centrale au format Générique.

Le champ « Identifiant de centrale (pour l'émission) » permet de saisir l'identifiant de centrale qui sera indiqué dans les trames Génériques lors de l'envoi des informations lues sur cette centrale. Il peut être différent de l'identifiant de centrale configuré plus haut.

G. Parcs associés

Cette section liste les parcs qui sont associés avec la centrale. Ce sont les parcs qui seront supprimés en même temps que la centrale.



Page 28

3.10. Parcs

L'option « Parcs » du menu principal permet de configurer les parcs dont le module Multicom 2 doit lire l'état :

AFFIC SOLUTIONS	Parce
Choix du parc	
Parc à configurer : Parc 1 🔻	
Ajouter Supprimer	
Paramètres du parc	
Nom du parc : Parc 1 (31 caractères maximum)	
Centrale associée : Centrale 1 🔻	
Identifiant de parc/zone : 0 (de 0 à 65535)	
Type: 🖲 Parc 🔍 Zone	
Catégorie de comptage/zone : 0 (de 0 à 9999)	
Transmission : Visiteurs 💌	
Nombre total de places : 0 (de 0 à 9999)	
Paramètres spécifiques WPS	
Identifiant de entégorie :	
Identifiant de lat : 0 (de 0 à 9999)	
(de 0 à 9999)	
Paramètres d'émission	
Exporter le parc	
Identifiant de parc (pour l'émission) : 0 (de 0 à 99)	
Réinitialiser Enregistrer	

Certains paramètres peuvent ne pas être accessibles (grisés) en fonction du protocole utilisé par la centrale sélectionnée.



A. Choix du parc

Cette section permet de sélectionner le parc à configurer et d'ajouter et supprimer des parcs.

Une liste présente tous les parcs existants en les identifiant par leur nom. Pour choisir le parc à configurer, il suffit de sélectionner son nom dans le champ « Parc à configurer ».

Lors de la sélection d'un nouveau parc, toutes les modifications effectuées sur le parc courant sont perdues. Pour configurer plusieurs parcs à la suite, il faut valider les paramètres avec le bouton « Enregistrer » entre chaque parc.

Le bouton « Ajouter » permet d'ajouter un nouveau parc. L'ajout d'un parc peut prendre quelques secondes. Le nouveau parc aura un nom du type « Parc X » où X est un nombre compris entre 1 et 20.

Le module Multicom 2 supporte jusqu'à 20 parcs. Si ce nombre est atteint, le bouton « Ajouter » sera grisé.

Le bouton « Supprimer » permet de supprimer le parc sélectionné. Avant la suppression, une confirmation est demandée. La suppression d'un parc peut prendre quelques secondes.

Si aucun parc n'existe, le bouton « Supprimer » sera grisé.

B. Paramètres du parc

Cette section permet de configurer les principaux paramètres du parc.

Le champ « Nom du parc » permet de donner un nom au parc. Ce nom sera affiché dans la liste utilisée pour choisir le parc à configurer.

Le champ « Centrale associée » permet de sélectionner la centrale à laquelle est associé le parc.

Le champ « Identifiant de parc/zone » permet d'indiquer l'identifiant du parc ou de la zone (en fonction du type de parc).

Le champ « Type » permet d'indiquer s'il s'agit d'un parc ou d'une zone de comptage dans le cas où le protocole utilisé par la centrale fait une distinction entre les deux.

Le champ « Catégorie de comptage » permet de saisir le numéro de la catégorie de comptage à utiliser dans le cas où le protocole utilisé par la centrale gère ce paramètre.

Le champ « Transmission » permet de choisir le type de compteur à utiliser (visiteurs uniquement, abonnés uniquement ou total des deux) dans le cas où le protocole utilisé par la centrale donne accès à ces différentes données.

Le champ « Nombre total de places » permet d'indiquer le nombre total de places dans le parc dans le cas où la centrale associée ne transmet pas le nombre de places libres mais le nombre de places occupées.



C. Paramètres spécifiques WPS

Cette section permet de configurer les paramètres spécifiques aux parcs des centrales WPS. Ces paramètres sont l'identifiant de catégorie et l'identifiant de lot.

D. Paramètres d'émission

Cette section permet de configurer les paramètres utilisés pour émettre les données reçues pour le parc au format Générique.

Le champ « Exporter le parc » permet d'indiquer si les données du parc doivent être exportées au format Générique ou non.

Le champ « Identifiant de parc (pour l'émission) » permet de saisir l'identifiant de parc qui sera indiqué dans les trames Génériques lors de l'envoi des informations reçues pour le parc. Il peut être différent de l'identifiant de parc configuré plus haut.

3.11. Totalisateurs

L'option « Totalisateurs » du menu principal permet de configurer les totalisateurs que le module Multicom 2 doit maintenir et envoyer aux cibles :

	Totalisateurs
Choix du totalisateur	
Totalisateur à configurer : Totalisateur 1 🔻	
Ajouter Supprimer	
Paramètres du totalisateu	r
Nom du totalisateur : Totalisateur 1 (31	caractères maximum)
Paramètres Générique	
Identifiant de parc : 0 (de 0 à 99)	
Parcs totalisés	
✓ Parc 1✓ Parc 2	
Réinitialiser Enregistrer	
Retour au menu	

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 30 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.7 - 03/07/2018



A. Choix du totalisateur

Cette section permet de sélectionner le totalisateur à configurer et d'ajouter et supprimer des totalisateurs.

Une liste présente tous les totalisateurs existants en les identifiant par leur nom. Pour choisir le totalisateur à configurer, il suffit de sélectionner son nom dans le champ « Totalisateur à configurer ».

Lors de la sélection d'un nouveau totalisateur, toutes les modifications effectuées sur le totalisateur courant sont perdues. Pour configurer plusieurs totalisateurs à la suite, il faut valider les paramètres avec le bouton « Enregistrer » entre chaque totalisateur.

Le bouton « Ajouter » permet d'ajouter un nouveau totalisateur. L'ajout d'un totalisateur peut prendre quelques secondes. Le nouveau totalisateur aura un nom du type « Totalisateur X » où X est un nombre compris entre 1 et 20.

Le module Multicom 2 supporte jusqu'à 20 totalisateurs. Si ce nombre est atteint, le bouton « Ajouter » sera grisé.

Le bouton « Supprimer » permet de supprimer le totalisateur sélectionné. Avant la suppression, une confirmation est demandée. La suppression d'un totalisateur peut prendre quelques secondes.

Si aucun totalisateur n'existe, le bouton « Supprimer » sera grisé.

B. Paramètres du totalisateur

Cette section permet de configurer les principaux paramètres du totalisateur.

Le champ « Nom du totalisateur » permet de donner un nom au totalisateur. Ce nom sera affiché dans la liste utilisée pour choisir le totalisateur à configurer.

C. Paramètres Générique

Cette section permet de configurer les paramètres utilisés pour émettre les données concernant l'état du totalisateur au format Générique.

Le champ « Identifiant de parc » permet de saisir l'identifiant de parc qui sera indiqué dans les trames Génériques lors de l'envoi des informations concernant le totalisateur.

D. Parcs totalisés

Cette section permet de choisir les parcs à totaliser parmi ceux qui ont été configurés. Pour ajouter un parc au totalisateur, il faut cocher sa case. Pour le retirer, il faut décocher sa case.



3.12. Cibles

L'option « Cibles » du menu principal permet de configurer les cibles auxquelles le module Multicom 2 doit envoyer les informations reçues des centrales :

	Cibles
Choix de la cible	
Cible à configurer : Cible 1 🔻	
Ajouter Supprimer	
Paramètres de la cible	
Nom de la cible : Cible 1 (31 caractères maximum)	
Interface : Ethernet 👻	
Paramètres IP	
Adresse IP : 192.168.1.200	
Utilisation d'une passerelle spécifique	
• Passerelle spécifique : 192.168.1.1	
Utilisation d'un port spécifique	
• Port sécifique : 0	
Réinitialiser Enregistrer	
Retour au menu	

A. Choix de la cible

Cette section permet de sélectionner la cible à configurer et d'ajouter et supprimer des cibles.

Une liste présente toutes les cibles existantes en les identifiant par leur nom. Pour choisir la cible à configurer, il suffit de sélectionner son nom dans le champ « Cible à configurer ».

Lors de la sélection d'une nouvelle cible, toutes les modifications effectuées sur la cible courante sont perdues. Pour configurer plusieurs cibles à la suite, il faut valider les paramètres avec le bouton « Enregistrer » entre chaque cible.



Le bouton « Ajouter » permet d'ajouter une nouvelle cible. L'ajout d'une cible peut prendre quelques secondes. La nouvelle cible aura un nom du type « Cible X » où X est un nombre compris entre 1 et 20.

Le module Multicom 2 supporte jusqu'à 20 cibles. Si ce nombre est atteint, le bouton « Ajouter » sera grisé.

Le bouton « Supprimer » permet de supprimer la cible sélectionnée. Avant la suppression, une confirmation est demandée. La suppression d'une cible peut prendre quelques secondes.

Si aucune cible n'existe, le bouton « Supprimer » sera grisé.

B. Paramètres de la cible

Cette section permet de configurer les principaux paramètres de la cible.

Le champ « Nom de la cible » permet de donner un nom à la cible. Ce nom sera affiché dans la liste utilisée pour choisir la cible à configurer.

Le champ « Interface » permet de spécifier l'interface par laquelle on communiquera avec la cible. Si une interface série est sélectionnée, le protocole Générique série sera utilisé. Si l'interface Ethernet est choisie, le protocole Générique IP sera utilisé.

C. Paramètres IP

Cette section permet de configurer les paramètres IP pour une cible en Ethernet.

Le champ « Adresse IP » permet de saisir l'adresse IP de la cible.

Le champ « Passerelle spécifique » permet de saisir l'adresse de la passerelle IP à utiliser pour accéder à la cible si celle-ci est différente de la passerelle par défaut configurée dans les paramètres IP du module Multicom 2 (voir paragraphe 3.19 page 39). L'utilisation de cette passerelle spécifique peut être activée ou désactivée à l'aide de la case « Utilisation d'une passerelle spécifique ».

Le champ « Port spécifique » permet de saisir le numéro du port UDP de la cible si celui-ci est différent du port par défaut (voir paragraphe 2.5 page 19). L'utilisation de ce port spécifique peut être activée ou désactivée à l'aide de la case « Utilisation d'un port spécifique ».



3.13. Paramètres série

L'option « Paramètres série » du menu principal permet de configurer les interfaces série du module Multicom 2 afin qu'elle puisse communiquer avec les centrales qui y sont connectées :

Paramètres série
Interface RS232
Débit : 9600 bauds ▼
Données et parité : 8 bits de données, sans parité
Bits de stop : 1 bit 🔻
Interface RS485
Débit : 9600 bauds 🔻
Données et parité : 8 bits de données, sans parité 🔹
Bits de stop : 1 bit 🔻
Interface USB
Débit : 2400 bauds 🔻
Données et parité : 8 bits de données, sans parité 🔹
Bits de stop: 1 bit 💌
Configuration suivant les protocoles
Protocole Afapark : 9600 bauds, 7 bits de données, parité paire, 1 bit de stop
Protocole Amano : 2400 bauds, 8 bits de données, sans parité, 1 bit de stop
Autres protocoles : 9600 bauds, 8 bits de données, sans parité, 1 bit de stop
Réinitialiser Enregistrer
Retour au menu

Il est possible, pour chaque interface (RS232, RS485 et USB), de configurer le débit, le nombre bits de données ainsi que le contrôle de parité et le nombre de bits de stop.

La configuration par défaut (9600 bauds, 8 bits de données, sans parité et 1 bit de stop) est correcte pour tous les protocoles série à l'exception du protocole Afapark dont la configuration est : 9600 bauds, 7 bits de données, parité paire et 1 bit de stop et du protocole Amano dont la configuration est : 2400 bauds, 8 bits de données, sans parité et 1 bit de stop. Les paramètres de communication pour chaque protocole sont indiqués au paragraphe 2.2 page 14.



3.14. Paramètres d'envoi

L'option « Paramètres d'envoi » du menu principal permet de configurer les paramètres généraux d'envoi des données au format Générique :

	Paramètres d'envoi
Délais d'envoi	
Délais entre deux envois : 20) secondes (de 10 à 240)
Paramètres d'e	export
Identifiant de centrale pour l'	export des totalisateurs : 3 (de 0 à 99)
Réinitialiser	Enregistrer
<u>Retour au menu</u>	

Le champ « Délais entre deux envois » permet de saisir le délai en secondes entre deux envois des informations aux cibles au format Générique.

Ce sera également le délai entre deux interrogations des centrales de type serveur.

Le champ « Identifiant de centrale pour l'export des totalisateurs » permet de saisir l'identifiant de centrale qui sera indiqué dans les trames Génériques lors de l'envoi des informations concernant les totalisateurs.



3.15. Statistiques des centrales

L'option « Statistiques des centrales » du menu principal permet de visualiser l'état des différents centrales et parcs configurés dans le module Multicom 2 :

	Statistiques des centrales
Centrale 1	
• Statut de la derr	nière communication : OK
• Nombre total de	communications : 3
Nombre de comr	nunications réussies : 3
Nombre de comr	nunications échouées : 0
• Pourcentage de	réussite : 100%
• Parc 1	
• Statut de l	a dernière lecture : OK
• Nombre to	tal de lectures : 3
• Nombre de	e lectures réussies : 3
• Nombre de	electures échouées : 0
• Pourcentaç	ge de réussite : 100%
• État du pa	rc : Libre
• Nombre de	places libres : 150
<u>Retour au menu</u>	

Pour chaque centrale configurée, cette page indique :

- Le statut de la dernière communication avec la centrale
- Le nombre total de communications avec la centrale
- Le nombre de communications réussies pour une centrale de type serveur
- Le nombre de communications échouées pour une centrale de type serveur
- Le pourcentage de réussite pour une centrale de type serveur

On peut également trouver, pour chaque centrale, l'état des parcs qui y sont associés :

- Le statut de la dernière lecture de l'état du parc
- Le nombre total de lectures de l'état du parc
- Le nombre de lectures de l'état du parc réussies pour un parc associé à une centrale de type serveur
- Le nombre de lectures de l'état du parc échouées pour un parc associé à une centrale de type serveur
- Le pourcentage de réussite pour un parc associé à une centrale de type serveur
- L'état du parc
- Le nombre de places libres dans le parc si disponible

La page est rafraichie automatiquement toutes les dix secondes.



3.16. Statistiques ces totalisateurs

L'option « Statistiques des totalisateurs » du menu principal permet de visualiser l'état des différents totalisateurs configurés dans le module Multicom 2 :

Statistiques des totalisateurs	
Totalisateur 1	
• État du totalisateur : Libre	
Nombre de places libres : 160	
Retour au menu	

Pour chaque totalisateur configuré, cette page indique :

- L'état du totalisateur
- Le nombre de places libres du totalisateur •

3.17. Statistiques des cibles

L'option « Statistiques des cible » du menu principal permet de visualiser l'état des différentes cibles configurées dans le module Multicom 2 :

	Statistiques des cibles
Cible 1	
• Statut du dernier env	/oi : OK
 Nombre total d'envoi 	s : 39
 Nombre d'envois réu: 	ssis : 39
 Nombre d'envois éch 	oués : 0
 Pourcentage de réus: 	site : 100%
<u>Retour au menu</u>	

Pour chaque cible configurée, cette page indigue :

- Le statut du dernier envoi d'informations à la cible
- Le nombre total d'envois d'informations à la cible
- Le nombre d'envois d'informations à la cible réussis
- Le nombre d'envois d'informations à la cible échoués •
- Le pourcentage de réussite •

La page est rafraichie automatiquement toutes les dix secondes.



3.18. Ping

L'option « Ping » du menu principal permet d'accéder à un test de Ping :

	Ping
Paramètres du ping	
Adresse IP : 192.168.1.7	
Lancer le test	
<u>Retour au menu</u>	

Le test de Ping permet de vérifier la communication avec un autre appareil IP.

Pour démarrer le test, il suffit de saisir d'adresse IP de l'appareil IP à tester dans le champ « Adresse IP » et de cliquer sur « Lancer le test ».

La page suivante s'affiche :

	Ping
Paramètres du ping	
• Adresse IP : 192.168.1.9	
Résultats du ping	
Dernier ping : réussi	
 Nombre total pings : 4 	
 Nombre de pings réussis : 4 	
 Nombre de pings échoués : 0 	
• Pourcentage de réussite : 100%	
Deteur au menu	
<u>Retour au menu</u>	

Elle indique le résultat et les statistiques du test. Elle est rafraichie automatiquement à chaque envoi de Ping (toutes les secondes).

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 SIRET : 487 691 446 00024 - NAF : 3320C - VAT : FR70 487 691 446

Page 38



3.19. Paramètres réseau

L'option « Paramètres réseau » du menu principal permet de modifier les paramètres du réseau :

	Paramètres réseau
Adresse IP : 192.168.1.7	
 Masque de sous-reseau : 28 Passerelle par défaut : 192.11 	68.1.1
 Adresse MAC : 19:2A:3B:57:FA Débit : Auto negotiation 	(FA
Réinitialiser	gistrer
<u>Retour au menu</u>	

Cet écran permet de configurer :

- l'adresse IP du module (par défaut 192.168.1.7)
- le masque de sous-réseau (par défaut 255.255.255.0)
- l'adresse de la passerelle par défaut (par défaut 192.168.1.1)
- l'adresse MAC
- le débit de la connexion Ethernet (par défaut Auto négociation)
 - A. Débit de la connexion Ethernet

Plusieurs options sont disponibles pour le débit de la connexion Ethernet :

- Auto négociation : auto-négociation Ethernet (option recommandée)
- 100BASE-TX full duplex : 100 Mbps en full duplex
- 100BASE-TX half duplex : 100 Mbps en half duplex
- 10BASE-T full duplex : 10 Mbps en full duplex
- 10BASE-T half duplex : 10 Mbps en half duplex

B. <u>Utilisation des paramètres par défaut</u>

Si la mention « Attention le module Multicom 2 est en mode adresse par défaut ! » figure en bas de la page de configuration des paramètres réseau, le module est en mode paramètres réseau par défaut (voir paragraphe 1.8.B page 11).

Les paramètres saisis seront enregistrés, mais ils ne seront utilisés qu'une fois que le module aura été repassé en mode de fonctionnement « normal » (voir paragraphe 1.8.B page 11).



C. Nouveaux paramètres réseau

Si les paramètres réseau enregistrés sont différents des anciens, le message suivant s'affiche :



Il faut alors entrer la nouvelle adresse du module Multicom 2 afin d'avoir à nouveau accès à l'interface de configuration.

3.20. Modification de l'identifiant et du mot de passe

L'option « Identifiant/mot de passe » du menu principal permet de modifier les identifiants utilisés pour la connexion à l'interface de configuration Web :

Identifiant/mot de pass	e
 Identifiant : admin Ancien mot de passe :	
Réinitialiser Enregistrer Retour au menu	

Pour modifier ces paramètres :

- Saisissez le nouvel identifiant dans le champ « Identifiant » ou laissez l'ancien si vous ne souhaitez pas le changer
- Saisissez le mot de passe actuel dans le champ « Ancien mot de passe »
- Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ « Nouveau mot de passe »
- Répétez le nouveau mot de passe dans le champ « Répétez le nouveau mot de passe »
- Cliquez sur « Enregistrer »



3.21. Sauvegardes des paramètres

L'option « Sauvegarder les paramètres » du menu principal permet de récupérer un fichier contenant l'ensemble des paramètres du module (y compris les paramètres d'identification et dé réseau).

Une fois l'entrée de menu sélectionnée, le navigateur propose d'ouvrir ou d'enregistrer le fichier généré :





3.22. Restauration des paramètres

L'option « Restaurer les paramètres » du menu principal permet d'envoyer un fichier contenant une configuration complète du module (y compris les paramètres d'identification et dé réseau) pour l'appliquer au module :

	Restaurer les paramètres
Sélectionnez le fichier	de paramètres (*.cfg) :
Parcourir Aucun fichie	er sélectionné.
Réinitial	iser Enregistrer
<u>Retour au menu</u>	

Ce fichier est généré avec l'option « Sauvegarder les paramètres » du menu principal (voir section 3.21 page 41).

Il faut sélectionner le fichier contenant la configuration (il a l'extension .cfg) et cliquer sur enregistrer :

	DCPU3 : Restaurer les paramètres × +	_	_
	(192.168.1.26/paramsRestore.htr C Q	Rechercher 🕹 🏫 🟠	i â » ≡
	🔊 Les plus visités 🥘 Débuter avec Firefox 🔊 À la une	🦲 coldfire 🔒 cartes électroniques	🛞 table ASCII 🛛 »
	Sélectionnez le fichier de paramètres (*.cfr Parcourtr Aucun fichier sélectionné.	rer les paran ^{g) :}	ıètres
	Réinitialiser Enregistrer		
Envoi du fichier			×
🕒 🕞 🗸 📔 🕨 configs		✓ Rechercher dans :	configs 🔎
Organiser 👻 Nouveau dossier		8==	• [] 0
E Bureau Féléchargements Projets Logiciels	^ Nom ^	Modifié le Typ 29/08/2017 15:54 Fict	ie nier CFG
 □ Bibliothèques □ Documents □ Images ↓ Musique □ Subversion ■ Vidéos 	=		
Virdinateur Unit CC:) Data (E:) Projets_2017 (\SERVEURMO)	URS) (K) + 4	11	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
<u>N</u> om du fichi	er : dcpu3TextDisplayParams.cfg	▼ Tous les fichiers (*. Ou <u>v</u> rir ▼	') Annuler

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE8 RUE ANDERS CELSIUS - ZA LES REVOLS -Web26540 MOURS SAINT EUSEBE - FranceVebTel: +33 (0)475 71 74 23Veb

Page 42 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.7 - 03/07/2018



▲ Ne jamais charger un autre fichier qu'un fichier de configuration valide pour le module Multicom 2 et le firmware installé.

Le fichier de configuration est ensuite téléchargé vers le module via le navigateur Web, vérifié et appliqué. Cette étape peut prendre quelques dizaines de secondes.

Une fois les paramètres appliqués, le message suivant s'affiche :



Il faut alors entrer la nouvelle adresse du module afin d'avoir à nouveau accès à l'interface de configuration.

3.23. Réinitialisation des paramètres

L'option « Réinit. Des paramètres » du menu principal permet de réinitialiser tous les paramètres du module Multicom 2 (y compris les paramètres d'identification et du réseau).

La page de confirmation suivante s'affiche alors :

	Réinit. des paramètres			
Êtes vous sûr(e) de vouloir réinitialiser tous les paramètres du module Multicom 2 (y compris les paramètres d'identification et du réseau) ?				
Oui				
<u>Retour au menu</u>				

Un clic sur « Oui » permet de confirmer l'action et lance la réinitialisation de tous les paramètres. La page suivante s'affiche ensuite :



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 43 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.7 - 03/07/2018



Page 44

Il faut alors entrer l'adresse par défaut du module (192.168.1.7) afin d'avoir à nouveau accès à l'interface de configuration.

Un clic sur « Non » permet d'infirmer l'action et annule la réinitialisation des paramètres. La page suivante s'affiche avant un retour au menu principal :

4ICHAT Paramètres non réinitialisés Les paramètres n'ont pas été réinitialisés.

Retour au menu



4. Mise à jour du firmware

Le firmware du module Multicom 2 peut être mis à jour par USB grâce au logiciel « Flash Loader Demonstrator ».

4.1. Connexion du module en USB

Si les drivers USB du module Multicom 2 n'ont jamais été installés sur l'ordinateur utilisé pour flasher le firmware, il faut commencer par les installer et connecter le module à flasher en suivant la procédure décrite au paragraphe 1.4 page 7.

Sinon, il suffit de connecter le module en USB à l'ordinateur comme indiqué au paragraphe 1.4.B page 8.

Il n'est pas nécessaire de connecter l'alimentation secteur. Le port USB fournira l'alimentation de la carte (voir paragraphe 1.2 page 6).

Une fois le module connecté, basculez le switch de mode de démarrage sur « BTLDR » (voir paragraphe 1.8.D page 12) et redémarrez le module en appuyant sur le bouton *RESET* (voir paragraphe 1.8.C page 12).

La LED *PWR* située sur la carte doit être allumée et les trois LEDs situées sur le capot doivent rester éteintes.

4.2. Utilisation du logiciel Flash Loader Demonstrator

Installez le logiciel « Flash Loader Demonstrator » en suivant les étapes de l'installeur puis lancez-le.

Sur le premier écran, sélectionnez le port série créé par le module Multicom 2 et laissez les autres paramètres par défaut :

🥔 Flash Load	er Demonstrator				
STMicroelectronics					
Select the com connection.	Select the communication port and set settings, then click next to open connection				
Common for a	II families				
 UART 					
Port Name	сомя	arity	Even	•	
Baud Rate	115200	Echo	Disabled	_	
Data Bits	8	Timeout(s)	10	_	
	Back N	ext 🖸	ancel	<u>C</u> lose	

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 45 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.7 - 03/07/2018



Cliquez ensuite sur « Next ». L'écran suivant s'affiche indiquant que la liaison avec le module s'est correctement établie et qu'il n'est pas protégé.

🥔 Flash Loader De	monstrator		
STMicroelectronics			
Target is readable. Please click "Next" to proceed.			
		Remo	ove protection
Flash Size	128 KB		
<u>B</u> ack	Next	<u>C</u> ancel	Close

Cliquez de nouveau sur « Next ». Dans l'écran qui s'affiche, vérifiez que « STM32_Connectivity-line_256K » est bien sélectionné dans le champ « Target ».

🔗 Flash Loader Demonstrator				
STMicroelectronics				
Please, select	Please, select your device in the target list			
Targe	STM32_Connectiv	/ity-line_256K		
PID (h)	0418			
BID (h)	NA			
Version	20			
Flash manning	2.0			
Name	Start address	End address	Gizo	
A Dage0			0.000 (24)	88
A Page1	0x 8000000	0x 80007FF	0x800 (2K) 0v800 (2K)	ÄÄ –
A Page?	0x 8001000	0x 8000717	0x000 (2K) 0x800 (2K)	ÄÄ
A Page3	0x 8001800	0x 8001FFF	0x800 (2K)	ÄÄ
Sequel 4	0x 8002000	0x 80027FF	0x800 (2K)	ĕĕ
💊 Page5	0x 8002800	0x 8002FFF	0x800 (2K)	88
🔦 Page6	0x 8003000	0x 80037FF	0x800 (2K)	88
🔦 Page7	0x 8003800	0x 8003FFF	0x800 (2K)	66
🔷 Page8	0x 8004000	0x 80047FF	0x800 (2K)	66
Page9	0x 8004800	0x 8004FFF	0x800 (2K)	66
Page10	0x 8005000	0x 80057FF	0x800 (2K)	
Page11	0x 8005800	0x 8005FFF	0x800 (2K)	13 13 💌
Legend :	🔒 Prote	cted [UnProtected	
	Back	Next	<u>C</u> ancel	Close



Cliquez ensuite sur « Next ». Sélectionnez l'entrée « Download to device » et cliquez sur le bouton « ... » pour sélectionner le fichier contenant le firmware (extension .bin). Sélectionnez en dessous « Global Erase ».

🔗 Flash Loader Demonstrator 📃 🗖 🔀			
STMicroelectronics			
C Erase			
C All C Selection			
© Download to device 2			
C:\Projets\2012\Me\SoftsParkings\Multicom2\Multicom2_Statd			
C Erase necessary pages C No Erase C Global Erase			
@ (h) 8000000			
Optimize (Remove some FFs) Verify after download			
Apply option bytes			
C Upload from device			
C Enable/Disable Flash protection			
ENABLE WRITE PROTECTION			
C Edit option bytes			
Back Next Cancel Close			

Cliquez ensuite sur « Next ». Le flashage du module commence :

🥔 Flash Loa	der Demonstrator			
ST	Microelectron	ics		
Target	STM32 Connectivity-line 25	5K		
Map file	STM32_Connectivity-line_25	6K.STmap		
Operation	DOWNLOAD			
File name	C:\Projets\2012\Me\SoftsPa	rkings\Multicom2\M	fulticom2_Sta	
File size	102.26 KB (104718 bytes)			
Status	14.31 KB (14658 bytes) of 102.26 KB (104718 bytes)			
Time	00:00:06			
	Downloading data 14%			
	<u>B</u> ack <u>N</u> ext	Cancel	Close	

Page 47 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.7 - 03/07/2018



Une fois le flashage terminé, cet écran s'affiche :



Vous pouvez cliquer sur « Close » pour fermer le logiciel.

4.3. Redémarrage du module

Une fois le module flashé, basculez le switch de mode de démarrage sur « NMAL » (voir paragraphe 1.8.D page 12) et redémarrez le module en appuyant sur le bouton *RESET* (voir paragraphe 1.8.C page 12).

Le module doit démarrer avec le nouveau firmware.

Il est possible de vérifier la version du firmware du module Multicom dans le pied de page du menu principal de l'interface Web :



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 48 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.7 - 03/07/2018



Page 49

4.4. Conservation des paramètres

Suite à une mise à jour, les paramètres du module (y compris les paramètres du réseau et d'identification) peuvent être réinitialisés dans deux cas :

- Si le nouveau firmware est un logiciel totalement différent de l'ancien •
- Si le nouveau firmware est antérieure à la version 1.30 et que le format de ses ٠ paramètres est différent
- Si le nouveau firmware est plus ancien que le celui précédemment installé et que le format de ses paramètres est différent.

Dans tous les autres cas les paramètres seront conservés.