

# Michat Électronique

# Multicom 2 – Standard Installation, configuration et utilisation

Version document	Version logiciel	Date	Objet
V1.0	V1.03	08/10/2012	Création du document - JYB
V1.1	V1.05	05/02/2013	Ajout des tests de ping et de protocole trafic ainsi que du log et de l'historique des caractères
V1.2	V1.10	05/12/2014	Ajout de l'option de gestion de luminosité
V1.3	V1.20	11/12/2014	Ajout de l'option de fermeture des connexions TCP inactives
V1.4	V1.40	29/02/2016	Ajout de la gestion de luminosité pour un pictogramme dynamique
V1.5	V1.42	31/08/2017	Ajout de la sauvegarde et la restauration des paramètres



# Sommaire

1. Présentation du module	4
1.1. Connexions et indicateurs du module	4
1.2. Connexion de l'alimentation	5
1.3. Connexion de l'interface Ethernet 10/100	6
1.4. Connexion de l'interface USB 2.0	6
A. Installation des drivers	6
B. Connexion du module	7
1.5. Connexion de l'interface RS232	8
1.6. Connexion de l'interface RS485	9
1.7. LEDs indicatrices externes	9
1.8. Contrôles et indicateurs présents à l'intérieur du module	. 10
A. Cavalier de terminaison RS485	. 10
B. DIL switch de configuration	. 10
C. Bouton RESET	. 11
D. Switch de mode de démarrage	. 11
2. Cas d'utilisation	.12
2.1. Passerelle série/série	. 12
2.2. Passerelle Ethernet /série	. 13
A. Communication entre deux appareils série	. 13
B. Communication entre un appareil Ethernet et un appareil série	. 14
2 Configuration du modulo	4 5
3.1 Interface Web désertivée	15
3.2 Identification	15
3.3 Menu principal	16
3.4 Sauvegarde des paramètres	17
3.5 Redémarrage du module à distance	17
3.6 Déconnexion de l'interface Web	18
3.7 Paramètres supplémentaires	18
3.8. Liaisons série	19
A. Débit	. 19
B. Constitution des trames	. 20
3.9. Routage des données	. 20
A. Interface de bouclage	. 21
3.10. Liaison Ethernet	. 21
A. Protocole de transport	. 22
B. Paramètres UDP/TCP	. 22
C. Paramètres TCP serveur	. 23
D. Paramètres d'encapsulation	. 23
3.11. Luminosité	. 24
A. Mode de fonctionnement	. 25
B. Niveaux	. 25
C. Picto	. 25
3.12. Logs	00
	. 26
A. Historique des événements	. 26 . 26

Page 2 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.5 – 31/08/2017



B. Historique des interfaces	
3.13. Tests	27
A. Ping	27
B. Test de communication avec un afficheur	
3.14. Paramètres réseau	
A. Débit de la connexion Ethernet	
B. Utilisation des paramètres par défaut	
C. Nouveaux paramètres réseau	
3.15. Modification de l'identifiant et du mot de passe	
3.16. Sauvegardes des paramètres	
3.17. Restauration des paramètres	
3.18. Réinitialisation des paramètres	
4. Bases de l'utilisation de l'interface Ethernet	
4.1. Création d'un lien série sur IP avec deux modules Multicom 2	
A. Configuration de l'interface série et du routage des données	
B. Configuration de l'interface Ethernet en protocole UDP	
C. Configuration de l'interface Ethernet en protocole TCP	
4.2. Communication entre un appareil Ethernet et un appareil série	
A. Utilisation du protocole UDP	
B. Utilisation du protocole TCP (serveur)	
C. Utilisation du protocole TCP (client)	
5. Mise à jour du firmware	
5.1. Connexion du module en USB	
5.2. Utilisation du logiciel Flash Loader Demonstrator	
5.3. Redémarrage du module	
5.4 Conservation des paramètres	43



# 1. Présentation du module

La Multicom 2 est un module de conversion de protocole disposant de quatre interfaces de communication :

- Une interface Ethernet 10/100 Mbps
- Une interface USB 2.0 (port série virtuel)
- Une interface RS232
- Une interface RS485

La Multicom 2 permet de connecter deux de ces interfaces afin que les données reçues sur l'une soient réémises sur l'autre.

Chaque interface est paramétrable indépendamment des autres, permettant ainsi de connecter entre eux des équipements n'utilisant les mêmes paramètres de transmission.

La configuration du module se fait à l'aide d'une interface Web embarquée.

# 1.1. Connexions et indicateurs du module





# 1.2. Connexion de l'alimentation

Le module Multicom 2 dispose de deux voies d'alimentation :

- Le bornier secteur avec une ligne 220-240V 50Hz
- Le port USB 2.0 s'il est relié à un ordinateur

Ces deux alimentations peuvent être connectées en même temps sans risque.

▲ La consommation sur le port USB étant environ de 200mA, le module Multicom 2 pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est alimenté par certains hubs USB ne disposant pas d'une alimentation externe.

Dans le cas d'une alimentation secteur, le module Multicom 2 nécessite une ligne 220-240V AC 50Hz. La consommation maximale est de 5VA.

Il est conseillé d'associer un disjoncteur et un parafoudre modulaire à l'alimentation du module Multicom 2.

La section des fils d'alimentation doit être de 0.75mm<sup>2</sup> au minimum, compte tenu de la présence du parafoudre. Prévoir une protection par fusible ou disjoncteur divisionnaire en amont de la ligne.

Le module Multicom 2 comporte une protection par fusible supplémentaire sur la phase (500mA Temporisé) située à l'intérieur du module lui-même (non remplaçable).



**La** connexion à la terre est impérative dans le cas où l'alimentation secteur est branchée.

A Toujours mettre le module hors tension avant ouverture ou intervention sur le câblage.

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 5 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.5 – 31/08/2017



# 1.3. Connexion de l'interface Ethernet 10/100

Le module Multicom 2 doit être connecté soit à un équipement réseau terminal (PC, autre module Multicom 2, ...) à l'aide d'un câble Cat. 5e croisé, soit à un équipement de communication réseau (hub, switch, ...) à l'aide d'un câble Cat. 5e droit.



# 1.4. Connexion de l'interface USB 2.0

#### A. Installation des drivers

Avant de connecter le module Multicom 2 à un ordinateur par USB, il est nécessaire d'installer ses drivers.

S'ils ne vous ont pas été fournis avec le module, ces drivers sont disponibles à cette adresse : <u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u> (choisir la version Windows exécutable disponible dans la colonne « Comments »).



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 6 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.5 – 31/08/2017



Page 7

Une fois les drivers téléchargés, lancer l'installation. Celle-ci s'exécute dans une fenêtre d'invite de commande.

C:\DOCUME-1\ERICMI-1\LOCALS-1\Temp\DPInst_Monx86.exe	
32-bit OS detected "C:\DOCUME~1\ERICMI~1\LOCALS~1\Temp\DPInstx86.exe" Installing driver.	
	-

B. Connexion du module

Le module Multicom 2 doit ensuite être connecté à un ordinateur ou un hub USB à l'aide d'un câble USB de type A bers B.

Cette connexion peut également servir d'alimentation au module. Pour plus d'informations, voir le paragraphe 1.2 page 5.



Elle doit être reconnue et un nouveau port COM doit être créé (visible dans le gestionnaire de périphériques sous le nom « USB Serial Port »).



B Gestionnaire de périphériques	
Eichier Action Affichage ?	
ETUDE-1   Cartes graphiques   Cartes réseau   Carto?leurs ATA/ATAPI IDE   Contrôleurs ATA/ATAPI IDE   Contrôleurs addio, vidéo et jeu   Contrôleurs de bus USB   Jungo   Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM   Lecteurs de disque   Ordinateur   Périphériques d'interface utilisateur (HID)   Périphériques système   Ports (COM et LPT)   Fort de communication (SCM1)   Ports de communication (SCM1)   Souris et autres périphériques de pointage	

# 1.5. Connexion de l'interface RS232

L'interface RS232 du module Multicom 2 se compose des deux signaux de données deux signaux (TX et RX) et d'une masse. Elle ne supporte aucun contrôle de flux.

Le signal TX doit être relié au signal RXD de l'appareil à connecter. Le signal RX doit, lui, être relié au signal TXD de ce même appareil. Enfin les masses des deux appareils doivent être connectées ensemble.



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 8 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.5 – 31/08/2017



# 1.6. Connexion de l'interface RS485

L'interface RS485 permet de connecter le module Multicom 2 sur un bus RS485 une paire (half duplex).

Les signaux A et B doivent être connectés à une paire (celle à laquelle sont connectés les signaux A (ou TX+/RX+) et B (ou TX-/RX-) des autres appareils du bus).

# Attention à la polarité des signaux A et B.

Le signal GND peut être connecté au blindage du câble ou à une seconde paire (à laquelle ne sont connectées que les masses des autres appareils).



# 1.7. LEDs indicatrices externes

Trois LEDs présentes en façade du module Multicom 2 :

- La LED *STATUS*, de couleur jaune, clignote pour que le module est sous tension et fonctionne correctement
- La LED *RXD*, de couleur verte, émet un flash chaque fois qu'une donnée est reçue sur l'interface principale
- La LED *TXD*, de couleur rouge, émet un flash chaque fois qu'une donnée est transmise sur l'interface principale

De plus, deux LEDs sur l'embase Ethernet (RJ45) indiquent l'état de la connexion réseau :

- La LED *Link*, de couleur jaune, indique que la liaison Ethernet est active.
- La LED *Activity*, de couleur verte, émet un flash chaque fois qu'un paquet de données est reçu ou transmit sur l'interface Ethernet.



# 1.8. Contrôles et indicateurs présents à l'intérieur du module

Certains contrôles et indicateurs nécessitent d'ouvrir le module afin d'être manipulés. Le schéma suivant indique la position de ces différents éléments.

▲ Toujours mettre le module hors tension avant ouverture.

🛦 Une haute tension peut être présente dans la zone indiquée en rouge.



#### A. Cavalier de terminaison RS485

Un cavalier de terminaison doit être mis sur les équipements situés aux extrémités du bus RS485.

Il ne faut jamais le mettre sur les autres équipements.

#### B. DIL switch de configuration

Le switch n°1 permet de rétablir les paramètres réseau par défaut, à savoir :

- Adresse IP : 192.168.1.7
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.1.1
- L'adresse MAC par défaut est différente pour chaque module
- Débit : Auto négociation

Le switch n°2 permet de désactiver l'interface Web de configuration du module.

• Il est nécessaire de redémarrer le module après avoir changé la configuration des switchs.



Page 11

# C. Bouton RESET

Un appui sur ce bouton force le redémarrage du module sans avoir à débrancher l'alimentation principale.

#### D. Switch de mode de démarrage

Ce switch est utilisé pour mettre à jour le firmware du module Multicom 2 (voir chapitre 5 page 39). En temps normal il doit être positionné sur NMAL.



Page 12

# 2. Cas d'utilisation

Le module Multicom 2 peut servir soit de passerelle série/série (l'interface USB étant vue comme un port série virtuel) soit de passerelle Ethernet/série.

# 2.1. Passerelle série/série

En mode passerelle série/série, le module Multicom 2 permet de réaliser une conversion de protocole série (USB/RS232, USB/RS485 ou RS232/RS485) afin de faire communiquer des équipements disposant d'interfaces de types différents.



Les deux interfaces série de la passerelle peuvent avoir des paramètres différents (débit, nombre bits de données, parité, ...). Ce sera alors le module Multicom 2 qui se chargera d'adapter le format et le débit des données en provenance d'une interface pour les réémettre sur la seconde interface.

Une mémoire tampon permet de gérer correctement la réémission de données à un débit plus faible que la réception. Cette capacité sera bien évidement limitée par la capacité de la mémoire tampon (fixée à 2 kio).



# 2.2. Passerelle Ethernet /série

En mode passerelle Ethernet/série, Le module Multicom 2 permet de faire dialoguer deux appareils série (ou un appareil série et un appareil Ethernet) en faisant transiter les données par un réseau Ethernet lorsque aucun câble série n'existe entre les deux équipements.

A. Communication entre deux appareils série

Cette configuration nécessite deux modules Multicom 2. Les deux modules sont connectés au même réseau Ethernet. Un appareil série est connecté à chaque module.



La communication réseau peut se faire en UDP ou en TCP. Elle est entièrement prise en charge par les modules et ne nécessite aucune intervention des appareils série pour établir la connexion.

Le paragraphe 4.1 page 36 décrit la configuration à utiliser pour mettre en œuvre cette solution.



B. Communication entre un appareil Ethernet et un appareil série

Cette configuration nécessite un seul module Multicom 2. L'appareil Ethernet et le module sont connectés au même réseau Ethernet. L'appareil série est connecté au module.



La communication réseau peut se faire en UDP ou en TCP. Le logiciel de l'appareil en Ethernet doit être en mesure de communiquer avec la Multicom 2 suivant les paramètres configurés pour celle-ci.

Le paragraphe 4.2 page 37 décrit le fonctionnement de cette solution.



# 3. Configuration du module

Le module Multicom 2 se configure entièrement à l'aide d'une interface Web embarquée accessible via un simple navigateur Web.

Pour y accéder, il suffit d'entrer l'adresse IP du module dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du module, sélectionnez le mode « paramètres IP par défaut » à l'aide des switchs de configuration (voir paragraphe 1.8.B page 10), redémarrez le module et saisissez l'adresse 192.168.1.7 (votre ordinateur doit avoir une adresse dans le même réseau pour que cela fonctionne).

N'oubliez pas de remettre le module en mode de fonctionnement « normal » (voir paragraphe 1.8.B page 10) une fois la configuration terminée.

# 3.1. Interface Web désactivée

Si l'interface de configuration Web est désactivée par la configuration des switchs du module (voir paragraphe 1.8.B page 10), toute requête HTTP sur le module renverra la page suivante :



# 3.2. Identification

Pour accéder à l'interface Web, il est, tout d'abord, nécessaire de s'identifier :

	Identification
Identifiant : Mot de passe :	
Réinitialiser Valider	
Votre navigateur doit accepter les cookies pour que l'identifica	tion fonctionne

Par défaut, l'identifiant et le mot de passe sont :

- Identifiant : admin
- Mot de passe : **admin**

Ils pourront être changés par la suite (voir paragraphe 3.15 page 30).

En cas d'erreur dans l'identifiant ou le mot de passe, la page suivante s'affiche :





Dans le cas contraire, le menu principal de l'interface s'affiche.

- Votre navigateur doit accepter les cookies afin que le système d'identification fonctionne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la documentation de votre navigateur pour savoir comment les activer.
- Il n'existe aucun moyen de récupérer un identifiant ou un mot de passe perdu. En cas d'oubli de l'identifiant ou du mot de passe, merci de contacter votre installateur ou votre revendeur pour débloquer le système.

# 3.3. Menu principal

Le menu principal de l'interface de configuration Web est une page permettant d'accéder aux différents sous-menus de configuration :



On y retrouve également, le nom du logiciel, sa version et sa date de parution en pied de page.



Page 17

# 3.4. Sauvegarde des paramètres

Sur chaque page de sous-menu, sont présents deux boutons :

- Réinitialiser
- Enregistrer •

Le premier permet de remettre les valeurs de départ dans le formulaire.

Le second permet d'envoyer les données saisies au module Multicom 2. Si elles sont valides, le module va les sauvegarder et afficher la page suivante avant de revenir au menu principal:



Si les données ne sont pas valides, le module va les ignorer et afficher cette page d'erreur :

	Paramètres invalides
Les paramètres fournis ne sont pas	valides et n'ont pas été sauvegardés.
<u>Retour au menu</u>	

# 3.5. Redémarrage du module à distance

L'option « Redémarrage » du menu principal permet de redémarrer le module à distance si un paramètre n'a pas été pris correctement en compte. Durant le redémarrage la page suivante s'affiche :



Une fois l'afficheur redémarré, le menu principal s'affiche automatiquement.



# 3.6. Déconnexion de l'interface Web

L'option « Déconnexion » du menu principal permet de se déconnecter de l'interface de configuration Web. La page suivante s'affiche :



On peut également clore la connexion en fermant toutes les fenêtres du navigateur.

# 3.7. Paramètres supplémentaires

Les paramètres avancés du module ne sont pas affiché par défaut. Pour y accéder, il faut se rendre dans le menu « Plus de paramètres » :

	Plus de paramètres
🗌 Afficher les paramètres avancés	
Les paramètres supplémentaires sero (déconnexion ou fermeture du naviga	nt affichés jusqu'à la fin de la session teur).
Réinitialiser Enregistre	er
<u>Retour au menu</u>	

Pour activer l'accès aux paramètres avancés, il faut cocher la case « Afficher les paramètres avancés » et enregistrer les paramètres.

Le menu principal permettra désormais d'accéder aux paramètres avancés du module (paramètres réseau, identifiant/mot de passe et réinitialisation des paramètres)

Ces paramètres supplémentaires seront accessibles jusqu'à la fin de la session de configuration.

Une session de configuration commence lors de l'identification et se termine en se déconnectant ou en fermant le navigateur.



# 3.8. Liaisons série

La configuration des trois liaisons série (RS232, RS485 et USB) est similaire.

Les options « Liaison série RS232 », « Liaison série RS485 » et « Liaison USB » du menu principal permettent de modifier les paramètres des différentes interfaces série :

Liaison série RS232
Débit
💿 Débit standard : 9600 bauds 🛛 💌
O Débit personnalisé : 9600 bauds (de 1200 à 230400)
Constitution des trames
Données et parité : 🛛 8 bits de données, sans parité 🛛 💌
Bits de stop : 1 bit 💌
Réinitialiser Enregistrer
Retour au menu

A. <u>Débit</u>

Cette section permet de sélectionner le débit de la liaison série. Le module propose neuf débits série « standards » :

- 1200 bauds
- 2400 bauds
- 4800 bauds
- 9600 bauds (valeur par défaut)
- 19200 bauds
- 38400 bauds
- 57600 bauds
- 115200 bauds
- 230400 bauds

Si aucun de ces débits ne correspond à vos besoins, il est possible de choisir un débit personnalisé entre 1200 et 230400 bauds.

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23





# B. Constitution des trames

Cette section permet de configurer le format des trames séries (nombre de bits de données, parité et nombre de bits de stop)

Les possibilités sont les suivantes :

- 7 bits de données et parité paire
- 7 bits de données et parité impaire
- 8 bits de données sans parité (valeur par défaut)
- 8 bits de données et parité paire
- 8 bits de données et parité impaire

• Le mode 7 bits de données sans parité n'est pas disponible.

Quel que soit le nombre de bits de données et le mode de parité, il est possible de choisir d'utiliser un bit de stop (valeur par défaut) ou deux.

# 3.9. Routage des données

L'option « Routage des données » du menu principal permet de choisir les deux interfaces du module Multicom 2 à connecter :

	Routage des données
Interface pri	incipale
Les données reçues sur l' secondaire.	'interface principale seront transmises sur l'interface
Cette interface pilote les l	LEDs RXD et TXD selon son activité.
• Interface : Ethernet	•
Interface sec	condaire
Les données reçues sur l' principale.	'interface secondaire seront transmises sur l'interface
Cette interface ne pilote a	aucune LED.
• Interface : RS485	▼
Réinitialise	er Enregistrer
<u>Retour au menu</u>	

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23



- L'interface principale pilote les LEDs TXD (transmission de données) et RXD (réception de données) du module. C'est là la seule différence entre les deux interfaces.
- Les interfaces inutilisées du module Multicom 2 seront inactives.
  - A. Interface de bouclage

Si la même interface est sélectionnée comme interface principale et secondaire, elle se comporte comme une interface de bouclage. Toute donnée reçue sur cette interface est réémise sur la même interface.

> Dans ce cas, les trois autres interfaces du module sont inactives.

#### 3.10. Liaison Ethernet

L'option « Liaison Ethernet » du menu principal permet de modifier les paramètres de l'interface Ethernet :

Liaison Ethernet
Protocole de transport
Protocole de transport : UDP 🔹
Paramètres UDP/TCP
Port local : 13 (de 1 à 65535 ou 0 pour ne spécifier aucun port)
Hôte distant : 0.0.0.0 (0.0.0.0 pour ne spécifier aucun hôte)
Port distant : 0 (de 1 à 65535 ou 0 pour ne spécifier aucun port)
Connexion TCP persistante
Paramètres TCP serveur
Fermeture des connexions TCP inactives
Délais d'inactivité : 60 (de 10 à 43200 secondes (12 heures))
Paramètres d'encapsulation
Activer l'encapsulation des données
• Durée d'attente avant l'envoi : 12 MS (de 1 à 2000)
<ul> <li>Envoi après une séquence de caractères</li> </ul>
• Séquence de caractères : $0 \times 00$ $0 \times 00$
• 🗹 Envoyer la séquence de caractères
Réinitialiser Enregistrer
<u>etour au menu</u>

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 21 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.5 – 31/08/2017



#### A. <u>Protocole de transport</u>

Cette section permet de choisir le protocole de niveau transport qui sera utilisé par le module. Il peut s'agir des protocoles UDP (valeur par défaut) ou TCP (en mode client ou serveur).

Le protocole UDP permet d'envoyer et recevoir des paquets sans établir de connexion avec l'hôte distant.

Le protocole TCP nécessite, quant à lui, l'établissement d'une connexion avant de communiquer. Si le module Multicom 2 est configuré en client, il établira automatiquement cette connexion quand ce sera nécessaire, s'il est configuré en serveur, la connexion devra être établie par l'hôte distant. Le module Multicom 2 ne peut gérer qu'une seule connexion TCP à la fois.

#### B. <u>Paramètres UDP/TCP</u>

On peut, ici, configurer les paramètres de la connexion UDP ou TCP.

Le champ « Port local » permet de choisir le port UDP ou TCP local utilisé pour la communication sur l'interface Ethernet. Si le champ est à 0, un port est choisi automatiquement par le module au moment de l'initialisation de la connexion.

Le champ « Hôte distant » permet de spécifier l'adresse IP de l'hôte distant. Il est obligatoire en mode client TCP (i.e. il doit être différent de 0.0.0.0) afin de connaître l'adresse IP vers laquelle initier la connexion.

Il est facultatif en mode TCP serveur et UDP. Dans ce cas une valeur autre que 0.0.0.0 permettra de filtrer les connexions ou les datagrammes en n'acceptant que ceux en provenance de l'adresse spécifiée.

De plus, en UDP, il permet de spécifier l'adresse IP de l'hôte auquel devront être envoyés les datagrammes. S'il n'est pas spécifié (i.e. égal à 0.0.0.0), c'est l'adresse IP source contenue dans le dernier datagramme reçu qui sera utilisé comme adresse de destination. Aucune donnée ne pourra être envoyée tant qu'un datagramme n'aura pas été reçu.

Le champ « Port distant » permet de spécifier le port UDP ou TCP utilisé par l'hôte distant. Il est obligatoire en mode client TCP (i.e. il doit être différent de 0) afin de connaître le port vers lequel initier la connexion.

Il est facultatif en mode TCP serveur et UDP. Dans ce cas une valeur autre que 0 permettra de filtrer les connexions ou les datagrammes en n'acceptant que ceux en provenance du port spécifiée.

De plus, en UDP, il permet de spécifier le port utilisé par l'hôte auquel devront être envoyés les datagrammes. S'il n'est pas spécifié (i.e. égal à 0), c'est le port source contenu dans le dernier datagramme reçu qui sera utilisé comme port de destination. Aucune donnée ne pourra être envoyée tant qu'un datagramme n'aura pas été reçu.

La case « Connexion TCP persistante » n'est disponible que si le protocole « TCP (client) » est sélectionné. Elle permet de créer une connexion TCP dès l'activation de



l'interface Ethernet et de la rouvrir automatiquement si elle est fermée. Dans ce cas une tentative de connexion est relancée tant que la précédente échoue.

Si cette case n'est pas cochée, la connexion TCP sera, si nécessaire, ouverte automatiquement avant l'envoi de données. Si la connexion échoue, aucune nouvelle tentative n'est faite et les données à envoyer sont perdues.

#### C. Paramètres TCP serveur

Ces paramètres ne sont disponibles que si le protocole « TCP (serveur) » est sélectionné. Ils permettent de configurer des options propres à ce protocole.

La case « Fermeture des connexions TCP inactives » permet de fermer automatiquement la connexion du client TCP en cas d'inactivité. Cela permet à un client de se reconnecter s'il n'a pas fermé sa connexion correctement ou si cette fermeture n'a pas été vue par le module Multicom 2 (par exemple si un câble réseau était débranché à ce moment).

Le champ « Délais d'inactivité » permet de configurer la durée d'inactivité (pas de réception ou d'envoi de données) au bout de laguelle la connexion TCP sera fermée. Cette durée est exprimée en seconde et peut être configurée entre 10 et 43200 (12 heures).

#### D. Paramètres d'encapsulation

Ces paramètres permettent de configurer une encapsulation des données afin de ne pas envoyer un paquet de données sur l'interface Ethernet à chaque réception de caractère sur l'interface série.

Cette encapsulation peut être complètement désactivée en décochant la case « Activer l'encapsulation des données ». Si elle est activée, plusieurs conditions d'envoi peuvent être définies.

La « Durée d'attente avant l'envoi » est obligatoire. Elle correspond à la durée d'attente (en millisecondes) entre la réception du dernier caractère sur l'interface série et l'envoi du paquet de données sur l'interface Ethernet.

Il est possible d'activer un envoi sur réception d'une séquence de caractères grâce à la case « Envoi après une séquence de caractères ». Dans ce cas la réception d'une séquence donnée de deux caractères sur l'interface série provoguera l'envoi d'un paguet de données sur l'interface Ethernet sans attendre le délai indiqué au paragraphe précédent.

Les codes hexadécimaux des deux caractères composant la séquence sont indiqués dans le champ « Séquence de caractères ».

La case « Envoyer la séquence de caractères » permet de choisir si les caractères composant la séquence doivent être émis comme des données (case cochée) ou simplement considérés comme un ordre d'envoi immédiat ne faisant pas partie des données (case décochée).



# 3.11. Luminosité

L'option « Luminosité » du menu principal permet de modifier les paramètres de gestion de la luminosité des afficheurs connectés à l'interface secondaire :

Luminosité
Mode de fonctionnement
Mode de luminosité : Désactivée 🔻 Délais d'exécution : 30 (de 10 à 240 secondes) Attendre la prochaine communication pour envoyer la luminosité I Envoyer la valeur maximale si la cellule ne répond pas
Niveaux
Luminosité minimale : 5 (de 1 à 255) Luminosité maximale : 255 (de 1 à 255)
Envoyer la luminosité à un picto Adresse du picto : 90 (de 0 à 99)
<b>Informations</b> L'interrogation et l'envoi des ordres de luminosité se font toujours sur l'interface secondaire.
Si l'interface secondaire est l'interface Ethernet en protocole UDP, une adresse et un port de destination valides doivent être disponibles (configurés dans l'interface Web ou déduits de la dernière trame UDP reçue).
Si l'interface secondaire est l'interface Ethernet en protocole TCP, une connexion TCP (client ou serveur) doit être ouverte.
Réinitialiser Enregistrer
Retour au menu

• L'interface à laquelle sont connectés les afficheurs dont on souhaite gérer la luminosité doit impérativement être déclarée comme interface secondaire (voir paragraphe 3.9 page 20).



- > Si l'interface secondaire est l'interface Ethernet, le module Multicom 2 doit être en mesure de déterminer l'adresse IP et le port UDP ou TCP cible pour l'envoi des données (adresse IP et port UDP configurés dans les paramètres de l'interface Ethernet (voir paragraphe 3.10.B page 22) ou déduits de la dernière trame reçue ou connexion TCP ouverte).
  - A. Mode de fonctionnement

Cette section permet de configurer le mode de pilotage de la luminosité.

Le champ « Mode de luminosité » permet de sélectionner le mode de pilotage de la luminosité des afficheurs :

- Le mode « Désactivé » permet de désactiver la gestion de la luminosité
- Le mode « Jour » permet d'envoyer la luminosité maximale configurée
- Le mode « Nuit » permet d'envoyer la luminosité minimale configurée
- Le mode « Cellule bus » permet d'envoyer une valeur de luminosité lue sur une cellule de luminosité en bus RS485

Le champ « Délais d'exécution » permet de configurer la période de rafraichissement de la luminosité de 10 à 240 secondes. Lors de chaque rafraichissement, le module lit la valeur de la cellule si nécessaire et envoie une trame en diffusion avec la valeur à appliquer aux afficheurs.

Si la case « Attendre la prochaine communication pour envoyer la luminosité » est cochée, la luminosité ne sera envoyée aux afficheurs qu'après la prochaine communication relayée par le module Multicom 2. Dans le cas contraire, la luminosité est envoyée aux afficheurs immédiatement.

Si la case « Envoyer la valeur maximale si la cellule ne répond pas » est cochée et que la cellule ne répond pas, le module enverra la luminosité maximale configurée aux afficheurs (comme pour le mode de fonctionnement « Jour »). Sinon, si la cellule ne répond pas, la luminosité ne sera pas envoyée aux afficheurs durant le cycle de rafraichissement.

B. Niveaux

Le champ « Luminosité minimale » permet de saisir la luminosité minimale affichable en mode cellule. Il s'agit également de la luminosité qui sera utilisée en mode nuit.

Le champ « Luminosité maximale » permet de saisir la luminosité maximale affichable en mode cellule. Il s'agit également de la luminosité qui sera utilisée en mode jour.

#### C. Picto

Si la case « Envoyer la luminosité à un picto » est cochée, la luminosité est envoyée à l'adresse d'un pictogramme dynamique en plus de l'adresse de diffusion Trafic.

Le champ « Adresse du picto » permet de saisir l'adresse du pictogramme dynamique auquel la luminosité doit être envoyée.



# 3.12. Logs

L'option « Logs » du menu principal permet de visualiser l'historique des événements et l'historique des caractères reçus et envoyés sur les interfaces principales et secondaires :

	Logs
Historique des événements	
• Nombre d'événements : 5	
1. Interface secondaire : RS485	
2. Écoute UDP sur 0.0.0.0:13	
3. Interface principale : Ethernet	
4. Démarrage du routeur de données	
5. Démarrage Multicom 2 - Standard (V1.05 du 05/02/2013)	
Historique de l'interface principale	
• Interface : Ethernet	
• Derniers caractères reçus : 0	
<ul> <li>Derniers caractères envoyés : 0</li> </ul>	
Historique de l'interface secondaire	
• Interface : RS485	
• Derniers caractères reçus : 0	
<ul> <li>Derniers caractères envoyés : 0</li> </ul>	
Retour au menu	

A. Historique des événements

L'historique des événements regroupe les informations concernant la réception et envois de caractères et de trames réseau, la gestion des connexions UDP et TCP, le fonctionnement du routeur de données...

Seuls les 64 derniers événements sont affichés.

B. <u>Historique des interfaces</u>

Un historique permet, pour chaque interface, de visualiser les derniers caractères reçus et envoyés (au maximum 100 de chaque).



# 3.13. Tests

L'option « Tests » du menu principal permet d'accéder à divers tests de communication :

	Tests
Paramètres du ping	
Adresse IP : 192.168.1.7	
Lancer le ping	
Paramètres du test de l'afficheur	
Adresse Trafic : 48 (de o à 255)	
Interface : Interface principale (Ethernet) 💌	
Lancer le test de l'afficheur	
<u>Retour au menu</u>	

A. <u>Ping</u>

Le test de Ping permet de vérifier la communication avec un autre appareil IP.

Pour démarrer le test, il suffit de saisir d'adresse IP de l'appareil IP à tester dans le champ « Adresse IP » et de cliquer sur « Lancer le ping ».



La page suivante s'affiche :

	Ping
Paramètres du ping	
• Adresse IP : 192.168.1.9	
Résultats du ping	
Dernier ping : réussi	
• Nombre total pings : 4	
<ul> <li>Nombre de pings réussis : 4</li> </ul>	
<ul> <li>Nombre de pings échoués : 0</li> </ul>	
• Pourcentage de réussite : 100%	
Retour au menu	

Elle indique le résultat et les statistiques du test. Elle est rafraichie automatiquement à chaque envoi de Ping (toutes les secondes).

B. Test de communication avec un afficheur

Le test communication avec un afficheur permet de vérifier la communication avec un afficheur utilisant le protocole Trafic.

Pour démarrer le test, il suffit de saisir d'adresse trafic de l'afficheur à tester dans le champ « Adresse Trafic », de sélectionner l'interface à laquelle est connecté l'afficheur (interface principale ou secondaire) dans le champ « Interface » et de cliquer sur « Lancer le test de l'afficheur ».



La page suivante s'affiche :



Elle indique le résultat et les statistiques du test. Elle est rafraichie automatiquement à chaque envoi d'une trame de test (toutes les deux secondes).

#### 3.14. Paramètres réseau

L'option « Paramètres réseau » du menu principal permet de modifier les paramètres du réseau :

	Paramètres réseau
• Adresse IP : 192.168.1.7	
Passerelle par défaut : 192.168.1	1
<ul> <li>Adresse MAC : 19:2A:3B:57:FA:FA</li> <li>Débit : Auto negotiation</li> </ul>	
Réinitialiser Enregistr	er
<u>Retour au menu</u>	

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23



Cet écran permet de configurer :

- l'adresse IP du module (par défaut 192.168.1.7)
- le masque de sous-réseau (par défaut 255.255.255.0)
- l'adresse de la passerelle par défaut (par défaut 192.168.1.1) •
- l'adresse MAC
- le débit de la connexion Ethernet (par défaut Auto négociation)

#### A. Débit de la connexion Ethernet

Plusieurs options sont disponibles pour le débit de la connexion Ethernet :

- Auto négociation : auto-négociation Ethernet (option recommandée)
- 100BASE-TX full duplex : 100 Mbps en full duplex
- 100BASE-TX half duplex : 100 Mbps en half duplex
- 10BASE-T full duplex : 10 Mbps en full duplex
- 10BASE-T half duplex : 10 Mbps en half duplex

#### B. Utilisation des paramètres par défaut

Si la mention « Attention le module Multicom 2 est en mode adresse par défaut ! » figure en bas de la page de configuration des paramètres réseau, le module est en mode paramètres réseau par défaut (voir paragraphe 1.8.B page 10).

Les paramètres saisis seront enregistrés, mais ils ne seront utilisés qu'une fois que le module aura été repassé en mode de fonctionnement « normal » (voir paragraphe 1.8.B page 10).

#### C. Nouveaux paramètres réseau

Si les paramètres réseau enregistrés sont différents des anciens, le message suivant s'affiche :



Il faut alors entrer la nouvelle adresse du module Multicom 2 afin d'avoir à nouveau accès à l'interface de configuration.

#### 3.15. Modification de l'identifiant et du mot de passe

L'option « Identifiant/mot de passe » du menu principal permet de modifier les identifiants utilisés pour la connexion à l'interface de configuration Web :



	dentifiant/mot de passe
<ul> <li>Identifiant : admin</li> <li>Ancien mot de passe</li> <li>Nouveau mot de pass</li> </ul>	e :
<ul> <li>Répétez le nouveau m Réinitialiser</li> </ul>	ot de passe : Enregistrer
<u>Retour au menu</u>	

Pour modifier ces paramètres :

- Saisissez le nouvel identifiant dans le champ « Identifiant » ou laissez l'ancien si vous ne souhaitez pas le changer
- Saisissez le mot de passe actuel dans le champ « Ancien mot de passe »
- Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ « Nouveau mot de passe »
- Répétez le nouveau mot de passe dans le champ « Répétez le nouveau mot de passe »
- Cliquez sur « Enregistrer »



# 3.16. Sauvegardes des paramètres

L'option « Sauvegarder les paramètres » du menu principal permet de récupérer un fichier contenant l'ensemble des paramètres du module (y compris les paramètres d'identification et dé réseau).

Une fois l'entrée de menu sélectionnée, le navigateur propose d'ouvrir ou d'enregistrer le fichier généré :





Page 33

# 3.17. Restauration des paramètres

L'option « Restaurer les paramètres » du menu principal permet d'envoyer un fichier contenant une configuration complète du module (y compris les paramètres d'identification et dé réseau) pour l'appliquer au module :

	Restaurer les paramètres
Sélectionnez le fichier d	e paramètres (*.cfg) :
Parcourir Aucun fichier	sélectionné.
Réinitialis	Enregistrer
<u>Retour au menu</u>	

Ce fichier est généré avec l'option « Sauvegarder les paramètres » du menu principal (voir section 3.16 page 32).

Il faut sélectionner le fichier contenant la configuration (il a l'extension .cfg) et cliquer sur enregistrer :

	DCPU3 : Restaurer les	paramètres × +		-	-	□ X
	( 192.168.1.26/	paramsRestore.htr C	Q Rechercher	🕹 🏫	☆自	» ≡
	🔊 Les plus visités 🕹	Débuter avec Firefox 🔊 À la	une 📙 coldfire 📒	cartes électro	niques 🛞 tab	le ASCII »
	Sélectionnez le f	Resta ichier de paramètres (? un fichier sélectionné.	urer les	s par	amèti	res
	I	Réinitialiser Enregistrer	]			
	Retour au menu					
🥹 Envoi du fichier						<b>x</b>
🕒 🕞 🗕 📕 🕨 configs			<b>•</b> ∮ <del>j</del>	Rechercher	dans : configs	R
Organiser 🔻 Nouveau dossier					H • 🔳	
E Bureau	* Nor	m	Mod	fié le	Туре	
Projets		dcpu3TextDisplayParams.cfg	29/08	/2017 15:54	Fichier CFG	
퉬 Logiciels						
🔚 Bibliothèques	=					
Documents						
Images						
Musique     Subversion						
Vidéos						
💶 Ordinateur						
🏭 Win7 (C:)						
👝 Data (E:)	100 /// )					
Projets_2017 (\\SERVEURMOL	IRS) (K:)					
<u>N</u> om du fichie	r : dcpu3TextDisplayPara	ms.cfg	•	Tous les fich	iers (*.*)	-
				Ou <u>v</u> rir	Annu	ler

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS - ZA LES REVOLS -Web : http://www.michat.com 26540 MOURS SAINT EUSEBE - France email : info@michat.com Tel: +33 (0)475 71 74 23 Version : 1.5 - 31/08/2017 SIRET : 487 691 446 00024 - NAF : 3320C - VAT : FR70 487 691 446



▲ Ne jamais charger un autre fichier qu'un fichier de configuration valide pour le module Multicom 2 et le firmware installé.

Le fichier de configuration est ensuite téléchargé vers le module via le navigateur Web, vérifié et appliqué. Cette étape peut prendre quelques dizaines de secondes.

Une fois les paramètres appliqués, le message suivant s'affiche :



Il faut alors entrer la nouvelle adresse du module afin d'avoir à nouveau accès à l'interface de configuration.

#### 3.18. Réinitialisation des paramètres

L'option « Réinit. Des paramètres » du menu principal permet de réinitialiser tous les paramètres du module Multicom 2 (y compris les paramètres d'identification et du réseau).

La page de confirmation suivante s'affiche alors :

	Réinit. des paramètres
Êtes vous sûr(e) de vouloi (y compris les paramètres	ir réinitialiser tous les paramètres du module Multicom 2 d'identification et du réseau) ?
Oui	
<u>Retour au menu</u>	

Un clic sur « Oui » permet de confirmer l'action et lance la réinitialisation de tous les paramètres. La page suivante s'affiche ensuite :



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23 Page 34 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.5 - 31/08/2017



Page 35

Il faut alors entrer l'adresse par défaut du module (192.168.1.7) afin d'avoir à nouveau accès à l'interface de configuration.

Un clic sur « Non » permet d'infirmer l'action et annule la réinitialisation des paramètres. La page suivante s'affiche avant un retour au menu principal :

# **AICHAT** Paramètres non réinitialisés Les paramètres n'ont pas été réinitialisés. Retour au menu



# 4. Bases de l'utilisation de l'interface Ethernet

Ce chapitre donne quelques pistes pour utiliser correctement l'interface Ethernet d'un module Multicom 2 en mode passerelle Ethernet/série.

# 4.1. Création d'un lien série sur IP avec deux modules Multicom 2

Ce paragraphe décrit la configuration à utiliser afin de créer un lien série sur IP avec deux modules Multicom 2 (voir le cas d'utilisation décrit au paragraphe 2.2.A page 13).

# A. Configuration de l'interface série et du routage des données

L'interface série utilisée sur chaque module Multicom 2 doit être configurée afin de pouvoir communiquer avec les appareils qui y sont connectés (voir paragraphe 3.8 page 19).

Le routage des données de chaque module doit se faire entre l'interface série configuré précédemment et l'interface Ethernet. L'interface choisie comme interface principale n'a pas d'importance. Elle dépend uniquement du comportement souhaité pour les LEDs TXD et RXD (voir paragraphe 3.9 page 20).

# B. <u>Configuration de l'interface Ethernet en protocole UDP</u>

Le protocole UDP est le plus simple à utiliser dans ce cas. La fiabilité de la transmission des données n'est par contre pas garantie par celui-ci.

Pour cela, il faut sélectionner le protocole UDP sur les deux modules Multicom 2. Il faut ensuite, pour chaque module Multicom 2, spécifier un port local différent de 0 ainsi que l'adresse IP et le port UDP de l'autre module.

Si la communication fonctionne sur un principe maitre/esclave, il est possible de ne pas spécifier d'hôte et de port distant du côté de l'appareil esclave. Il ne pourra alors pas envoyer de données tant que le maitre ne l'aura pas interrogé, mais pourra répondre à différents maitres sans modifier sa configuration.

Il est possible d'encapsuler les données émises sur l'interface Ethernet afin de limiter la charge du réseau. Il faut toutefois noter que cela induit une temporisation entre le moment où les données sont transmises par le premier appareil série et le moment où elles sont reçues par le second.

# C. <u>Configuration de l'interface Ethernet en protocole TCP</u>

L'utilisation du protocole TCP permet de fiabiliser la transmission de données. En contrepartie, il oblige à mettre en place une architecture client/serveur. L'un des modules devra être client et l'autre serveur.

Du côté du module client, le protocole TCP client doit être choisi. Le port local peut être spécifié ou non selon qu'on veut le forcer ou laisser le module Multicom 2 en choisir un. L'hôte et le port distant doivent être renseignés avec l'adresse IP et le port TCP du module serveur afin de pouvoir établir une connexion TCP.



Du côté du module serveur, le protocole TCP serveur doit être choisi. Le port local doit être spécifié afin que le module client ouvre la connexion sur celui-ci. L'hôte et le port distant peuvent être spécifiées ou non selon que l'on veut filtrer les connexions entrantes.

Il est possible d'encapsuler les données émises sur l'interface Ethernet afin de limiter la charge du réseau. Il faut toutefois noter que cela induit une temporisation entre le moment où les données sont transmises par le premier appareil série et le moment où elles sont reçues par le second.

#### 4.2. Communication entre un appareil Ethernet et un appareil série

Ce paragraphe explique comment faire communiquer un appareil Ethernet avec un appareil série en utilisant un module Multicom 2 (voir le cas d'utilisation décrit au paragraphe 2.2.B page 14).

#### A. <u>Utilisation du protocole UDP</u>

En mode UDP, le fonctionnement du module Multicom 2 est des plus simples.

Toute donnée reçue sur le port UDP configuré dans l'interface Web (**Port local**) est réémise sur l'interface série.

Dans le sens inverse, tout caractère reçu sur l'interface série et envoyé dans un datagramme UDP à l'hôte distant configuré ou à l'hôte ayant envoyé le dernier datagramme UDP l'adresse de l'hôte distant n'est pas complètement spécifiée (adresse IP et port UDP).

Les données peuvent être encapsulées par le module Multicom 2 afin de limiter la charge du réseau.

L'appareil Ethernet n'a donc besoin que de pouvoir échanger des datagrammes UDP avec le module Multicom 2.

#### B. <u>Utilisation du protocole TCP (serveur)</u>

En mode TCP serveur, le principe consiste à ouvrir une connexion TCP depuis l'appareil Ethernet vers le port du module Multicom 2 configuré dans l'interface Web (**Port local**).

Ensuite toute donnée envoyée au module Multicom 2 dans le flux TCP sera réémise sur l'interface série.

De même tout caractère reçu sur l'interface série sera envoyé dans le flux TCP.

Les données peuvent être encapsulées par le module Multicom 2 afin de limiter la charge du réseau.

Il y a toutefois une limitation à cette solution : le module Multicom 2 ne peut rien émettre quand la connexion TCP est fermée.



Page 38

#### C. Utilisation du protocole TCP (client)

En mode TCP client, le module Multicom 2 ouvre une connexion TCP vers l'hôte distant configuré dans l'interface Web (Hôte distant et Port distant). Cette connexion peut être ouverte lors de l'activation de l'interface Ethernet en cas de connexion TCP persistante ou juste avant d'envoyer les données dans le cas contraire.

Ensuite toute donnée envoyée au module Multicom 2 dans le flux TCP sera réémise sur l'interface série.

De même tout caractère reçu sur l'interface série sera envoyé dans le flux TCP.

Les données peuvent être encapsulées par le module Multicom 2 afin de limiter la charge du réseau.

En cas de connexion TCP non persistante, l'appareil Ethernet ne peut rien émettre quand la connexion TCP est fermée.



# 5. Mise à jour du firmware

Le firmware du module Multicom 2 peut être mis à jour par USB grâce au logiciel « Flash Loader Demonstrator ».

# 5.1. Connexion du module en USB

Si les drivers USB du module Multicom 2 n'ont jamais été installés sur l'ordinateur utilisé pour flasher le firmware, il faut commencer par les installer et connecter le module à flasher en suivant la procédure décrite au paragraphe 1.4 page 6.

Sinon, il suffit de connecter le module en USB à l'ordinateur comme indiqué au paragraphe 1.4.B page 7.

Il n'est pas nécessaire de connecter l'alimentation secteur. Le port USB fournira l'alimentation de la carte (voir paragraphe 1.2 page 5).

Une fois le module connecté, basculez le switch de mode de démarrage sur « BTLDR » (voir paragraphe 1.8.D page 11) et redémarrez le module en appuyant sur le bouton *RESET* (voir paragraphe 1.8.C page 11).

La LED *PWR* située sur la carte doit être allumée et les trois LEDs situées sur le capot doivent rester éteintes.

#### 5.2. Utilisation du logiciel Flash Loader Demonstrator

Installez le logiciel « Flash Loader Demonstrator » en suivant les étapes de l'installeur puis lancez-le.

Sur le premier écran, sélectionnez le port série créé par le module Multicom 2 et laissez les autres paramètres par défaut :

🥔 Flash Load	ler Demonstrator			
STA	/licroelect	ronics		
Select the con connection.	nmunication port and s	et settings, then	click next to	open
Common for a	all families			
• UART				
Port Name	сомя 💌	arity	Even	•
Baud Rate	115200 💌	Echo	Disabled	•
Data Bits	8 🔻	Timeout(s)	10	
	Back <u>N</u> e	xt D	ancel	<u>C</u> lose

SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23

Page 39 Web : http://www.michat.com email : info@michat.com Version : 1.5 - 31/08/2017



Cliquez ensuite sur « Next ». L'écran suivant s'affiche indiquant que la liaison avec le module s'est correctement établie et qu'il n'est pas protégé.

🏕 Flash Loader Demonstrator		
STMicroelectronics		
Target is readable. Please click "Next" to p	proceed.	
	Remo	ove protection
Flash Size 128 KB		
Back Next	Cancel	

Cliquez de nouveau sur « Next ». Dans l'écran qui s'affiche, vérifiez que « STM32\_Connectivity-line\_256K » est bien sélectionné dans le champ « Target ».

🥔 Flash Loa	der Demonstra	tor		
ST	Microele	ctronic	s	
Please, sele	ct your device in the	e target list		
Targe	STM32_Connecti	vity-line_256K		
PID (h)	0418			
BID (h)	NA			
Version	2.0			
Flash mappin	a			
Name	Start address	End address	Size	R W 🔼
🔦 Page0	0x 8000000	0x 80007FF	0x800 (2K)	66
Sequence Page 1	0x 8000800	0x 8000FFF	0x800 (2K)	88
🔦 Page2	0x 8001000	0x 80017FF	0x800 (2K)	88
🔦 Page3	0x 8001800	0x 8001FFF	0x800 (2K)	88
🔦 Page4	0x 8002000	0x 80027FF	0x800 (2K)	66
🔦 Page5	0x 8002800	0x 8002FFF	0x800 (2K)	66
🔦 Page6	0x 8003000	0x 80037FF	0x800 (2K)	66
🔷 Page7	0x 8003800	0x 8003FFF	0x800 (2K)	66
🔷 Page8	0x 8004000	0x 80047FF	0x800 (2K)	66
Page9	0x 8004800	0x 8004FFF	0x800 (2K)	66
Page10	0x 8005000	0x 80057FF	0x800 (2K)	
1 Page11	0x 8005800	0x 8005FFF	0x800 (2K)	13 13 💌
Legend :	🔒 Prote	ected	UnProtected	ł
	Back	<u>N</u> ext	Cancel	<u>C</u> lose



Cliquez ensuite sur « Next ». Sélectionnez l'entrée « Download to device » et cliquez sur le bouton « ... » pour sélectionner le fichier contenant le firmware (extension .bin). Sélectionnez en dessous « Global Erase ».

🗢 Flash Loader Demonstrator
STMicroelectronics
C Erase
C All C Selection
© Download to device 2
C:\Projets\2012\Me\SoftsParkings\Multicom2\Multicom2_Stated
C Erase necessary pages C No Erase C Global Erase
@ (h) 8000000
Optimize (Remove some FFs)     Verify after download
Apply option bytes
C Upload from device
Upload to hie
C Enable/Disable Flash protection
ENABLE VRITE PROTECTION
C Edit option bytes
Back Next Cancel Close

Cliquez ensuite sur « Next ». Le flashage du module commence :

🗢 Flash Loader Demonstrator	
STMicroelectronics	
Target	STM32_Connectivity-line_256K
Map file	STM32_Connectivity-line_256K.STmap
Operation	DOM/MILOAD
File name	C:\Projets\2012\Me\SoftsParkings\Multicom2\Multicom2_Sta
File size	102.26 KB (104718 bytes)
Status	14.31 KB (14658 bytes) of 102.26 KB (104718 bytes)
Time	00:00:06
	Downloading data 14%
	Back Next Cancel Close



Une fois le flashage terminé, cet écran s'affiche :



Vous pouvez cliquer sur « Close » pour fermer le logiciel.

# 5.3. Redémarrage du module

Une fois le module flashé, basculez le switch de mode de démarrage sur « NMAL » (voir paragraphe 1.8.D page 11) et redémarrez le module en appuyant sur le bouton *RESET* (voir paragraphe 1.8.C page 11).

Le module doit démarrer avec le nouveau firmware.

Il est possible de vérifier la version du firmware du module Multicom dans le pied de page du menu principal de l'interface Web :



SARL MICHAT ÉLECTRONIQUE 8 RUE ANDERS CELSIUS – ZA LES REVOLS – 26540 MOURS SAINT EUSEBE – France Tel: +33 (0)475 71 74 23



# 5.4. Conservation des paramètres

Suite à une mise à jour, les paramètres du module (y compris les paramètres du réseau et d'identification) peuvent être réinitialisés dans deux cas :

- Si le nouveau firmware est un logiciel totalement différent de l'ancien •
- Si le format des paramètres du nouveau firmware est différent de celui de • l'ancien logiciel

Dans tous les autres cas les paramètres seront conservés.